

Oscilloscopi digitali virtuali mtx.I052B(W)

2 canali, 150 MHz, USB, Ethernet, WiFi opzione

mtx1054B(W)

4 canali, 150 MHz, USB, Ethernet, WiFi opzione

ぱ、Ⅰ052C(W) 2 canali, 200 MHz, USB, Ethernet, WiFi opzione

₫╳ | 054C(

4 canali, 200 MHz, USB, Ethernet, WiFi opzione



Tel. +33 (0)4.50.64.22.22 - Fax +33 (0)4.50.64.22.00

Copyright ©

X03047G04 - Ed. 01 - 03/14

Sommario

Istruzioni generali		Capitolo I
-	Introduzione	4
	Precauzioni e misure di sicurezza	4
	Simboli utilizzati	5
	Garanzia	5
	Manutenzione, verifica metrologica	6
	Mantenimento	6
Descrizione dello strumento	Prenarazione all'uso	
	Filparazione all'uso	۲ ۵
	Vieta	
	Rete FTHFRNFT	
Messa in servizio		Capitolo III
	Software di controllo	
	Primo avvio	13
	Avvio di un oscolloscopio esistenti	15
Strumento "Oscilloscopio"		Capitolo IV
	La visualizzazione	
	Pannello "Controllo Oscilloscopio"	
	Nienu a tenuina Porro dogli strumonti	
	Darra degli strumenti Tastioripo "Vorticalo"	10 17
	Tastierino "Orizzontale"	17 18
	Tastierino "Trigger" e evoluti	
	Tastienno Trigger e evolui Tasti di comando	
	Tastierino "FFT"	
	Panello "Traccia Oscilloscopio"	
	l menu	
	II menu "File"	
	II menu "Strumento"	
	II menu "Verticale"	
	II menu "Orizzontale"	63
	II menu "Visualizzazione"	65
	II menu "Misura"	66
	II menu "Attrezzi" (WiFi)	73
	II menu Help "?"	
Strumente "Occillecconie con Bo	raidenza SBO"	Conitolo V
	T menu	
Strumento "Registratore"		Capitolo VI
U U	l a presentazione	. 91
	La selezione	
	La visualizzazione	
	l menu	
	ll menu "File"	
	II menu "Verticale"	
	II menu "Trigger"	
	II menu "Visualizzazione"	110
	II menu "Misura"	
	II menu "Attrezzi"	112
	II menu Help "?"	113

Strumento "Analizzatore di armoni	che"	Capitolo VII
	La presentazione	114
	La selezione	114
	La visualizzazione	114
	Il menu "File"	117
	Il menu "Verticale"	118
	Il menu "Orizzontale"	110
	In menu "Attrozzi" Holp "2"	
		120
Server « W		Capitolo VIII
	Conorol	- 101
	SeeneNet	
	ScopeAdmin	120
Applicazioni		Capitolo IX
	Visualizzazione del segnale di calibrazione	
	Compensazione della sonda	
	Misure automatiche	
	Misure con cursori	139
	Misure di sfasamento con cursore	
	Visualizzazione di un segnale video	142
	Esame di una linea TV specifica	144
	Misura automatica in modalità "Analizzatore"	145
	Visualizzazione di fenomeni lenti	147
	Misura in modalità "Pegistratore"	1/8
	Rete FTHERNET	150
Specifiche tecniche		Capitolo X
	Modalità "Oscilloscopio"	
	Deflessione verticale	151
	Deflessione orizzontale (base di tempo)	
	Circuito di attivazione	
	Catena di acquisizione	
	Visualizzazione	
	Modalità "Analisi di armoniche"	
	Modalità "Registratore"	
	Interfacce di comunicazione	157
	Programmazione a distanza	157
Caratteristiche generali		Capitolo XI
	Ambiente	
	Alimentazione rete	
	Compatibilità elettromagnetica	
	pan	
Caratteristiche meccaniche		Capitolo XII
	Scatola	
	Packing	
Fornitura		Capitolo XIII
	Accessori	



Per l'aggiornamento del software a bordo, consultare il sito Internet: <u>www.chauvin-arnoux.com</u>

Istruzioni generali

Introduzione	 Lei ha acquistato un oscilloscopio : 4 canali MTX 1054_B (150 MHz) o _C (200 MHz) (W si opzione WiFi) 2 canali MTX 1052_B (150 MHz) o _C (200 MHz) (W si opzione WiFi) senza organo di visualizzazione. Ci complimentiamo per la sua scelta e la ringraziamo per la fiducia riposta nella qualità dei nostri prodotti. Questo strumento è dotato di una scheda di acquisizione e di pre- elaborazione dei dati con alimentazione/rete propria. È gestita da un software a bordo, residente in flash, che può essere aggiornato dal PC con il software <u>SCOPEin@BOX</u>. Il software comunica con il "PC-host" tramite un'interfaccia ETHERNET, USB o WiFi (opzione). Questo strumento presenta le seguenti modalità di funzionamento: Strumento "Oscilloscopio"
	Strumento "Analizzatore di armoniche"
 [2]	Strumento "Registratore"
<u></u>	Visualizzazione in Persistenza analogica "SPO"
	Rappresentazione "FFT"
Precauzioni e misure di sicurezza	Questo strumento è conforme alla norma di sicurezza IEC 61010-1, isolamento semplice relativo agli strumenti di misurazione elettronica e rispetta le norme CEM corrispondenti agli ambienti residenziale e industriale. Per utilizzarlo al meglio, leggere attentamente queste istruzioni e rispettare le precauzioni d'uso.
C	La mancata osservanza delle avvertenze e/o delle istruzioni d'uso rischia di danneggiare l'apparecchio. In tal caso può rivelarsi pericoloso per l'utente.
	 L'apparecchio è stato progettato per un uso: interno in un ambiente con grado di inquinamento 2 a un'altitudine inferiore a 2.000 m a una temperatura compresa tra 0°C e 40°C con un'umidità relativa inferiore all'80% fino a 31°C.
	• È utilizzabile per misurazioni su circuiti di 300 V CAT II rispetto alla terra e può essere alimentato da una rete 240 V CAT II.
Definizione delle categorie di misura 4114	<u>CAT I</u> : La categoria di misura I corrisponde alle misurazioni effettuate su circuiti non collegati direttamente alla rete. <u>Esempio</u> : circuiti elettronici protetti
<u> 취</u> 분	<u>CAT II</u> : La categoria di misura II corrisponde alle misurazioni effettuate su circuiti direttamente collegati all'impianto a bassa tensione. <u>Esempio</u> : alimentazione di elettrodomestici e di attrezzatura portatile
	<u>CAT III</u> : La categoria di misura III corrisponde alle misurazioni effettuate nell'impianto dell'edificio. <u>Esempio</u> : misurazioni sui quadri di distribuzione, cablaggio, ecc.
	<u>CAT IV</u> : La categoria di misura IV corrisponde alle misurazioni effettuate alla sorgente dell'impianto a bassa tensione

sorgente dell'impianto a bassa tensione. <u>Esempio</u>: contatori e misurazione sui dispositivi di protezione contro le sovraintensità, ecc.

Istruzioni generali (seguito)

prima dell'uso



- Rispettare le condizioni ambientali e di stoccaggio.
- Accertarsi del buono stato del cavo di alimentazione trifilare, fase/neutro/ terra fornito con l'apparecchio. È conforme alla norma IEC 61010-1 e deve essere, da un lato, collegato allo strumento e, dall'altro, alla rete (variazione da 90 a 264 VAC).

durante l'uso



- Leggere attentamente tutte le note precedute dal simbolo eq M.
- Collegare lo strumento a una presa munita di spina di messa a terra.
- L'alimentazione dello strumento è dotata di una protezione elettronica automaticamente riarmabile alla scomparsa del difetto.
- Non ostruire le aerazioni.
- Per sicurezza, utilizzare solo cavi e accessori adeguati spediti con l'apparecchio o omologati dal costruttore.
- Quando l'apparecchio è collegato ai circuiti di misura, non toccare mai un morsetto inutilizzato.

Simboli utilizzati

- Attenzione: rischio di pericolo, consultate le istruzioni per l'uso.
 - Selezione dei rifiuti per il riciclaggio dei materiali elettrici ed elettronici.
 Conformemente alla direttiva WEEE 2002/96/EC : non deve essere trattato come rifiuto domestico.
- 上 Morsetto di terra
- 🚓 USB
- **CE** Conformità europea

Garanzia



Questo materiale è garantito contro qualsiasi difetto di materia o vizio di fabbricazione, conformemente alle condizioni generali di vendita.

Durante questo periodo l'apparecchio può essere riparato solo dal costruttore.

Questi si riserva la facoltà di procedere alla riparazione o allo scambio di tutto o parte dell'apparecchio.

In caso di reso del materiale al costruttore, il trasporto di andata è a carico del cliente.

La garanzia non si applica in caso di:

- utilizzo improprio del materiale o in associazione a un'attrezzatura incompatibile
- una modifica del materiale senza esplicita autorizzazione dei servizi tecnici del costruttore
- I'intervento effettuato da persona non autorizzata dal costruttore
- I'adattamento a una particolare applicazione non prevista dalla definizione del materiale o dalle istruzioni di esercizio
- un urto, una caduta o un'inondazione.

Istruzioni generali (seguito)

```
Manutenzione,
                         Lo strumento non presenta nessun elemento sostituibile dall'operatore.
verifica metrologica
                         Qualsiasi operazione deve essere effettuata solo da un personale
                         competente autorizzato.
                         Per qualunque intervento in garanzia o a garanzia scaduta siete pregati di
                         inviare l'apparecchio al distributore di fiducia, o alla filiale italiana.
Disimballaggio,
                         Tutto il materiale è stato verificato meccanicamente ed elettricamente
reimballaggio
                         prima della spedizione.
                         Alla ricezione procedere a una rapida verifica per rilevare eventuali
                         deterioramenti durante il trasporto.
                         All'occorrenza, contattare subito il nostro servizio commerciale e formulare
                         le riserve legali allo spedizioniere.
                         Nel caso di un reso, utilizzare preferibilmente l'imballo originale. Indicare il
                         più chiaramente possibile, con una nota allegata al materiale, i motivi del
                         reso.
Mantenimento

    Togliere tensione allo strumento.

    Pulirlo con un panno umido e sapone.
```

- Non utilizzare mai prodotti abrasivi né solventi.
- Lasciar asciugare prima di utilizzare nuovamente.

Descrizione dello strumento

Queste istruzioni riguardano il funzionamento di MTX 1052 e MTX 1054. La maggior parte delle anteprime di stampa sono state realizzate a partire da MTX 1054B.

Preparazione all'uso

Istruzioni prima della messa in funzione	 Verificare il corretto stato del cavo di alimentazione che sarà, da un lato, collegato al retro dello strumento e, dall'altro, a una presa di rete 50-60Hz munita di collegamento di terra.
	 Il LED acceso sul lato posteriore consente di verificare che la tensione di rete sia correttamente applicata all'oscilloscopio.
	 Collegare l'oscilloscopio e il "PC-host" alla "rete Ethernet" o direttamente l'uno all'altro mediante il cavo Ethernet incrociato.
Alimentazione rete	L'alimentazione dell'oscilloscopio è pensata per:
	 una rete che possa variare da 90 a 264 VAC (campo nominale di utilizzo da 100 a 240 VAC)
	una frequenza compresa tra 47 e 63 Hz
Fusibile di protezione	Tipo: temporizzato 2,5 A 250 V 5 x 20 mm
_	Questo fusibile di protezione può essere sostituito solo con un fusibile di identico modello. <i>Il cambio può essere effettuato solo da personale</i> <i>qualificato.</i>
	Contattare l'agenzia più vicina.
Messa in servizio	Collegare l'oscilloscopio alla rete 50-60 Hz.
	 Aspettare circa un minuto prima di lanciare il software applicativo "SCOPEin@BOX". Fare riferimento all'istruzione "Prima installazione" allegata allo strumento.
Riduzione dei consumi	 Uscendo dal software "SCOPE in@BOX", l'oscilloscopio virtuale remoto passa al consumo ridotto (eccetto in modalità strumento "registratore"). I canali sono messi in stand by, ma il microprocessore resta attivo.
	• Aprendo una nuova sessione di lavoro, l'oscilloscopio viene commutato automaticamente in consumo normale.
ත්	Per salvare correttamente i parametri di lavoro, uscire dal software "SCOPEin@BOX" prima di scollegare l'apparecchio dalla rete 50-60 Hz o dalla rete Ethernet.

Presentazione

Questo apparecchio ha la particolarità di raggruppare 4 strumenti in uno:

- un **Oscilloscopio** tradizionale con funzione **FFT** per l'analisi dei segnali presenti in elettronica ed elettrotecnica
- un Oscilloscopio SPO (Smart Persistance Oscilloscope) che permette di riprodurre una visualizzazione analogica e di visualizzare i fenomeni rari.
- un **Analizzatore di armoniche** per rappresentare la fondamentale e le prime 31 armoniche dei segnali a bassa frequenza (rete 50-60 Hz)
- un Registratore per la cattura di segnali unici o lenti



Lo strumento lavora a una profondità di acquisizione costante di 50.000 punti.

Le funzioni principali di comando sono direttamente accessibili sul pannello di controllo del PC. I parametri di regolazione sono modificabili con il **mouse.**

Interfacce

Lo strumento è dotato di due interfacce, ETHERNET, USB ; WiFi (opzione : MTX 105xXW) :

- → per la gestione a distanza dell'apparecchio
- → per la guida dello strumento con i comandi SCPI

Funzionamento	Lo strumento può funzionare secondo due modalità:		
<i>"LOCALE"</i>	L'apparecchio è collegato "Ethernet incrociato" o ur	o direttamente al PC di controllo con un cavo n cavo USB.	
"RETE"	Lo strumento e il PC di controllo possono essere collegati alla rete ETHERNET mediante un cavo "Ethernet dritto".		
	Il software <u>SCOPEin@BOX</u> può essere lanciato diverse volte dal PC per controllare più strumenti alla volta. Mantenendo uno strumento visualizzato sullo schermo del PC e mettendo gli altri strumenti a icona, è possibile controllare di volta in volta tutti gli strumenti.		
	Con il software <u>SCOPEin@BOX</u> non è possibile aprire uno strumento già aperto.		
« WiFi » (opzione)	Due modalità di funziona	mento sono possibili:	
	 Modalità ADHOC: lo strumento e il PC (con una scheda WiFi), comunicare direttamente 		
	 Modalità INFRASTRUTTURE: strumento (collegato a un punto di accesso alla rete Ethernet) e il PC di comunicare tramite la rete Ethernet. 		
Configurazione PC			
minima richiesta	Processore	Pentium 4 o equivalente	
	Memoria	512 Mb	
	Spazio disco Porto		
	Scheda rete Ethernet	10BaseT	
	Sistemi operativi	Windows 7 & 8 - XP - Vista	
ø	II software "mailto:SCC	PEin@BOX" SCOPEin@BOX funziona con	

Il software "mailto:SCOPEin@BOX" <u>SCOPEin@BOX</u> funziona con NI-VISA inclusa nel programma di installazione fornito.

Installazione di "SCOPEin@BOX" Fare riferimento all'istruzione "**Prima installazione**" allegata allo strumento.



Principi generali della rete ETHERNET	HERNET e TCP/IP (sono utilizzati per co	(Transmission Co omunicare sulla re	ntrol Protocol / In ete di un'impresa.	ternet Protocol)	
Indirizzamento	Ogni apparecchiatur ADDRESS) e un ind	a in TCP/IP poss lirizzo Internet (IP	iede un indirizzo f ').	fisico (MAC	
Indirizzo fisico Ethernet	Un indirizzo fisico o apparecchiatura sull di determinare la son L'indirizzo fisico è un esadecimale. I produttori di hardwa attribuiscono in mod ha un MAC ADDRES	MAC ADDRESS, la rete. L'indirizzo rgente di emission n numero codifica are si procurano i lo incrementale al SS unico, che no	salvato in ROM, fisico permette al ne dei "pacchetti" to su 6 byte rappr indirizzi fisici da l'I i prodotti fabbricat n è modificabile d	identifica ogni ll'apparecchiatura di dati. resentato in forma IEEE e li ti. Ogni apparecchio all'utente.	
Indirizzo IP	Un indirizzo IP è coc	dificato su 4 byte	e visualizzato in fo	orma decimale.	
	(➢ Esempio: 132.1 255; è separato da u	47.250.10). Ogni un punto decimale	campo può esser e.	re codificato tra 0 e	
	Contrariamente all'ir dall'utente.	ndirizzo fisico, l'in	dirizzo IP può ess	ere modificato	
ஷ	Occorre accertarsi che l'indirizzo IP attribuito allo strumento sia unico sulla rete; se un indirizzo è duplicato, il funzionamento della rete diventa aleatorio.				
	L'indirizzo IP è comp	oosto da due part	i:		
	 l'identificatore rete (Network ID) di una data rete fisica l'identificatore host (Host ID) di una particolare attrezzatura sulla stessa rete 				
	Esistono 5 classi di indirizzamento. Solo le classi A, B e C sono utilizzate per individuare le attrezzature. Cfr. di seguito:			e C sono utilizzate	
	Class A				
	0XXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	
	Network ID		Host ID		
	Class B				
	10XXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	xxxxxxx	
	Netwo	Network ID		Host ID	
	Class C				
	110XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	xxxxxxx	
		Network ID		Host ID	

Per comunicare sulla rete, le attrezzature (oscilloscopio, PC, stampante) devono utilizzare un indirizzo IP compatibile (campo identificatore di rete identico).

Protocollo HTTPGrazie a questo protocollo, lo strumento può comportarsi come un server
WEB. Si potrà così accedere alle regolazioni più frequenti:
visualizzazione delle tracce sul PC mediante un browser (EXPLORER,
NETSCAPE, ecc.)

Per utilizzarlo, aprire il browser preferito su PC e digitare nel campo **URL** l'indirizzo IP dello strumento, preceduto da "**http:**"

Esempio: http://192.168.3.

Per visualizzare le tracce, installare sul PC la JVM SUN 1.4.2 (o successiva) Java Virtual Machine (è possibile scaricarla dal sito: <u>http://java.sun.com/</u>).

Messa in servizio

Software di controllo II software di controllo è <u>SCOPEin@BOX</u> :

- *Installazione* Leggete attentamente la scheda di sicurezza allegata allo strumento ed inserite il CDROM nel lettore del vostro PC.
 - **Avvio** Quando il LED « READY » dell'oscilloscopio si accende, potete avviare il software SCOPEin@BOX.

Primo avvio Al primo avvio, le finestre seguenti si aprono:



- Premete il tasto per aggiornare la visualizzazione, se il vostro oscilloscopio non appare nell'elenco degli apparecchi collegati. In caso di fallimento, verificate il collegamento del vostro strumento e/o riavviatelo, scollegandolo e poi ricollegandolo alla rete elettrica.
- 1. Date un nome al vostro strumento.
- 2. Selezionate uno degli apparecchi connessi al PC (via USB o ETHERNET) tra gli elenchi proposti.
- 3. Cliccate sul pulsante per creare ed avviare lo strumento.
- Nel nostro esempio, si tratta del primo avvio dell' oscilloscopio « MTX 1054BW ».

Per default, l'indirizzo IP dello strumento è 192.168.0.100 (con la maschera di rete 255.255.255.0).

Bisogna dunque adattare l'indirizzo IP dell'apparecchio a quello della rete alla quale è collegato il PC-ospite (qui: 14.3.212.31).

Messa in servizio (seguito)

Primo avvio (seguito...)

La selezione dello strumento connesso tramite Ethernet comporta la visualizzazione della finestra seguente se l'indirizzo IP, inserito per default, non è compatibile con la rete alla quale è collegato il PC:





Per evitare problemi di conflitto d'indirizzo IP sulla rete utilizzata, consultate il vostro amministratore per scegliere un indirizzo disponibile e compatibile con la rete.

Nel nostro esempio, la maschera di rete utilizzata è 255.255.0.0; programmiamo l'indirizzo IP: 14.3.215.215 e convalidiamo la nostra immissione con il tasto

🎬 Programmazione d'indirizzo IP		
Questo indirizzo IP non è compatibile. Scegliere un indirizzo nella stessa 'subnet-mask'.		
Indirizzo IP: 14 3 215 215		
Indirizzo IP del PC:14.3.212.13		
<u>Q</u> K <u>Annulla</u>		

Un test dell'indirizzo IP viene effettuato al momento della convalida per assicurarsi che l'indirizzo immesso non sia già utilizzato sulla rete.

Se il risultato è corretto, lo strumento si avvia.

Messa in servizio (seguito)



- L'oscilloscopio può essere controllato anche tramite l'interfaccia di comunicazione USB spostando il selettore.
 2 LED verdi accesi indicano che due interfacce di comunicazione possono essere selezionati per controllare l'oscilloscopio con il software PC.
- 1. Le interfacce disponibili (USB o Ethernet) sono indicati da LED verdi (se il LED è di colore nero, l'interfaccia non è disponibile).
- 2. Se l'interfaccia WiFi è disponibile, il LED Ethernet è verde e il LED WiFi è rosso.



E' possibile avviare automaticamente SCOPE in@BOX senza passare dalla finestra "Avvio di un oscilloscopio".

Esistono diversi modi per aggiungere una estensione per incominciare:

-auto : l'applicazione si avvia automaticamente con l'ultima configurazione utilizzata

- conf Nomdefichier.ini : l'applicazione è lanciata con il nome del file indicato

-IP xx.xx.xx.xx : l'applicazione è lanciata pilotando l'oscilloscopio con indirizzo IP xx.xx.xx.xx

l≫ <u>Esempio</u>	SCOPEin@BOX v2.07		
	Type de cible :	Application	
	Emplacement :	SCOPEin@BOX v2.07	
	<u>C</u> ible :	DPEin@BOX v2.07 [*] SCOPEin@BOX.exe -auto"	
	<u>D</u> émarrer dans :	"C:\SCOPEin@BOX v2.07"	

Strumento "Oscilloscopio"

Visualizzazione del Pannello "Controllo oscilloscopio"



c. Tastierino "Verticale"



(*) MATHx por MTX 1052

CHx MATHx MEMx Selezione del canale

ingresso

- Sonda Impostazione del coefficiente di sonda II coefficiente moltiplicatore di compensazione della sonda attribuisce un coefficiente moltiplicatore alla sensibilità del canale considerato. Il campo di variazione va da 0 a 100.000.
 - La scala verticale "Volt/div" del canale sarà modificata dal valore "Sonda". Rimettere il valore del coefficiente "Sonda" a 1 scollegando la sonda dall'ingresso.
- *Volt/div.* Selezione della sensibilità verticale Sensibilità verticale: 15 calibri da 2,5 mV / div. a 100 V / div.
- Accoppiamento di Selezione dell'accoppiamento di ingresso
 - AC blocca la componente DC del segnale di ingresso e attenua i segnali inferiori a 10 Hz
 - DC trasmette le componenti DC e AC del segnale di ingresso.
 - **GND** l'apparecchio collega all'interno l'ingresso del canale selezionato al livello di riferimento di 0 V (con questo accoppiamento l'impedenza di ingresso 1 M Ω // 13 pF è mantenuta).
- *Posizione verticale* Impostazione della posizione verticale della traccia Campo di variazione: ± 10 div.
 - *BWL* Selezione della limitazione di banda passante sono possibili 4 limitazioni di banda passante del canale verticale: niente, 15 MHz, 1,5 MHz e 5 kHz.

"BWL" limita la banda passante del canale e del suo circuito di attivazione, attenua il rumore di visualizzazione e ottimizza l'attivazione.

- Autoset Tasti di attivazione dell'autoset verticale di CHx
 - **V-Auto Range** regola automaticamente la sensibilità verticale al segnale presente all'ingresso del canale CHx.

Strumento "Oscilloscopio"	' (seguito)
---------------------------	-------------

d. Tastierino "Orizzontale"	Orizzontale T/div S00µs H-pos Trigger (div) S.00 Autoset
T/div	Coefficiente di tempo o base di tempo di acquisizione
H-pos Trigger	Posizione orizzontale del trigger
Autoset	Base di tempo può essere modificato.
e. Tastierino "TRIGGER"	Trigger Trig. Conteggio Trig. Modo Auto Trig. Conteggio Image: Conteggio Sorgente CH3 Image: CH3 Image: CH3 Image: CH3 Image: CH3 Livello 400.00 mV Filtre: Image: CH3 Image: CH3 Image: CH3
Modalità Auto	Acquisizione e aggiornamento automatico, anche in assenza di evento di attivazione
Trig	Acquisizione e aggiornamento dello schermo ad ogni evento di attivazione
Monocolpo	Acquisizione del segnale e aggiornamento dello schermo alla prima attivazione dopo il riarmo del trigger con un clic su RUN Z STOP.
Trig.	Principaleattivazione su frontePulseattivazione su larghezza di impulsoRitardoattivazione con ritardoConteggioattivazione dopo conteggioTVattivazione su segnale videoReteattivazione sulla rete
Sorgenti	selezione della sorgente di attivazione CH1, CH2, CH3 o CH4 (MTX 1054) CH1, CH2 o EXT (MTX 1052)
Fronte	selezione del fronte di attivazione + selezione del fronte di attivazione -
Livello	livello di attivazione in mV
LEVEL 50%	regola automaticamente il livello di attivazione al 50 % dell'ampiezza picco- picco del segnale
>>>	Trigger e trigger evolute, vedere seguenti pagine.



Definizione

Lo strumento è dotato di "trigger evolute".

• Le attivazioni "Ritardo" e "Conteggio" richiedono l'impostazione di una seconda sorgente di trigger, detta "ausiliaria". La sorgente ausiliaria può essere la stessa della principale.

Per convalidare la scelta di trigger, uscire dal menu premendo "OK".

Se	allora
l'utente esce dal tab "Principale",	si trova in trigger "Principale".
l'utente esce dal tab "Pulse",	si trova in trigger "Pulse".
ecc.	ecc.

 Esiste un solo Holdoff, benché sia programmabile dai tab "Principale", "Ritardo", "Conteggio", "TV" e "Rete".
 Quando si utilizza "Ritardo" o "Conteggio",l'Holdoff si applica alla sorgente ausiliaria.

Negli altri casi l'Holdoff si applica alla sorgente di trigger principale.

• Ogni sorgente di trigger possiede attributi propri: Accoppiamento, Livello, Fronte, Reiezione rumore, filtro.

Trigger su fronte	🚆 - MTX1054W - Parametri di trigger 🛛 🔀	
"PRINCIPALE"	[Principale] Impulso Ritardo Conteggio TV Rete AC	
	Sorgente principale	
	C 1 C 2 € 3 C 4 Livello ↓ 400.00 mV Fronte	
	<u>Q</u> k Applicare <u>Annulla</u>	
Via		
© 1 C 2 C 3 C 4	MTX 1054 : Scelta della sorgente principale: canale 1, 2, 3 o 4	
Via © 1 C 2 C E	MTX 1052 : Scelta della sorgente principale: canale 1, 2 o Ext	
Fronte (+ C -	 + pendenza di trigger ascendente - pendenza di trigger discendente 	
Accopiamento	AC - DC - LF reject - HF reject	
କ୍ଷ	Il simbolo di trigger assume il colore del canale di trigger attivo. L'accoppiamento attivo del canale del triggre è indicato a fianco de di trigger nella finestra "traccia oscilloscopio".	əl simbolo
AC	Simbolo TAC Accoppiamento alternativo (da 10 Hz a 200 MHz): blocca la componente continua del segnale.	
DC	Simbolo T Accoppiamento continuo (da 0 a 200 MHz): lascia passare tutto il segnale.	
LF Reject	Simbolo TLF Reiezione delle frequenze del segnale sorgente < 10 kHz: facilita l'osservazione dei segnali che presentano una componente continua o una bassa frequenza indesiderata.	
HF Reject	Simbolo THF Reiezione delle frequenze del segnale sorgente > 10 kHz: facilita l'osservazione dei segnali lenti che presentano un rur alta frequenza.	nore ad



Trigger su	🚆 - MTX1054W - Parametri di trigger 🛛 🔀			
"IMPULSO"	Principale Impulso Ritardo Conteggio TV Rete AC			
	Sorgente principale Via C 1 C 2 C 1 C 2 C 3 C 4 C + Accoppiamento			
	Livello 197.73 mV Rigetto rumore 40.00 ns			
	Trigger se l'impulso è 🔷 > a dt = 🗘 20.00 ns			
Selezione In ogni ca < attiva = attiva > attiva & La <i>live</i>	e di trigger su larghezza di impulso. aso el trigger effettiva giunge sul fronte di fine impulso. a su un impulso, se la sua larghezza è inferiore alle istruzioni. a su un impulso, se la sua larghezza è uguale alle istruzioni. a su un impulso, se la sua larghezza è superiore alle istruzioni. <i>larghezza dell'impulso è definita dall'incrocio del segnale con il</i> ello di trigger verticale.			
61 C 2 C 3 C 4 MTX 1054	: Scelta della sorgente principale: canale 1, 2, 3 o 4			
Via © 1 C 2 C E MTX 1052	: Scelta della sorgente principale: canale 1, 2 o Ext			
Impulso Tipo di impulso: + positivo o - negativo La scelta del fronte + (ascendente) o - (discendente) definisce la polarità dell'impulso: fronte + definisce un impulso positivo tra e fronte – definisce un impulso negativo tra e				
Accopiamento Filtro del	canale di trigger: AC - DC - LF reject - HF reject			
Campo d	li variazione: ± 8 div.			
Figetto rumore La sensibilità di trigger passa da \approx 0,6 div. a \approx 1,5 div.				
40.00 ns Campo d	li variazione: da 40,00 ns a 10,5 s			
Trigger se l'impulso è	20.00 ns se impulso > = < al valore specifico (campo di variazione da 20,00 ns a 10,5 s, nostro es.: 20,00 ns)			

Esempio Segnale iniettato su CH1: treni di 4 impulsi negativi di ampiezza 2,25 Vcc, senza componente continua alla frequenza di 10 kHz separati da 500 μs.

Impostazione dell'oscilloscopio:

- Sensibilità verticale: 0,5 V/div.
- Base di tempo: 200 µs/div.
- Modalità di trigger "Pulse"- Sorgente di trigger: : CH1
- Livello di trigger: 0,5 V
- Trigger su impulso: negativo
- Condizione di trigger: "se la larghezza dell'impulso è < 50.05 μs"

L'oscilloscopio scatta quando la larghezza dell'impulso negativo è inferiore alla larghezza d'impulso specificata, 50,05 µs, con precisione di tolleranza.

La misura della larghezza dell'impulso negativo è attivata sul fronte discendente e il trigger è effettiva sul fronte ascendente, se la larghezza dell'impulso rispetta il criterio di confronto scelto.



Trigger con "RITARDO"

🚆 - MTX1054W - Parametri di trigger 🛛 🛛 🔀
Principale Impulso Ritardo Conteggio TV Rete AC
Trigger dopo ritardo
Sorgente principale Via C 1 C 2 © 3 C 4 Fronte C 1 C 2 © 3 C 4
Livello 197.73 mV Rigetto rumore
Sorgente ausiliaria Via Image: Constraint of the state of the
Livello
Qk Applicare Annulla

Selezione di trigger su fronti con ritardatore.

Il ritardo è attivato dalla sorgente ausiliaria.

Il trigger effettiva giunge alla fine del ritardo sul successivo evento della sorgente principale.



Sorgente principale





Oscilloscopi digitali virtuali

Trigger con	🚆 - MTX1054W - Parametri di trigger 🛛 🔀		
"CONTEGGIO"	Principale Impulso Ritardo Conteggio TV Rete AC		
	Trigger dopo conteggio		
	Sorgente principale Via C 1 C 2 G 1 C 2 G 2 G 4 G + C + C 1 C 2 C 1 C 2 G + C + C 1 C 2 C 1 C 2 C 1 C 2 C 1 C 2 C 1 C 2 C 1 C 2 C 1 C 2 C 1 C 2		
	Sorgente ausiliaria		
	ViaFronteAccoppiamento		
	Livello 2.00 ∨ □ Rigetto rumore 40.00 ns		
	<u>O</u> k Applicare <u>A</u> nnulla		

Selezione di trigger su fronte con conteggio di eventi.

Il conteggio viene effettuato sulla sorgente principale ed è attivato dalla sorgente ausiliaria.

La posizione di trigger si colloca alla fine del conteggio, sul successivo evento di trigger della sorgente principale.

La rappresentazione simbolica della modalità conteggio corrisponde a una successione di fronti positivi.







Tri	iac	ier	su	" T	/ "

🚆 - MTX1054W - Parametri di trigger 🛛 🔀
Principale Impulso Ritardo Conteggio TV Rete AC
Trigger su segnale TV
Sorgente principale
Via C 1 C 2 G 3 C 4 Polarità G + C - DC
Livello 0.00 V F Rigetto rumore 40.00 ns
Standard 525 Linee
<u>D</u> k Applicare <u>Annulla</u>

Trigger su un numero di linea specifica.

La posizione di trigger corrisponde al fronte anteriore del segnale di sincronizzazione linea.

- 625 linee (SECAM o PAL)
- 525 linee (NTSC)

La rappresentazione simbolica di trigger TV corrisponde a un segnale video positivo.

.Via MTX 1054 : Sorgente di trigger: canale 1, 2, 3 o 4 **6** 1 C 3 C 4 C 2 Via MTX 1052 : Sorgente di trigger: canale 1, 2 o Ext **6** 1 C 2 СE Polarità del segnale video: + positivo o - negativo -Polarità + Video diretto 6 + - 0 - Video inverso Holdoff Campo di variazione : da 40,00 ns a 10,5 s 40.00 ns ŧ -Standard Standard 625 o 525 linee (PAL/SECAM, NTSC) \$ 625 Linee -Linea (N)· ŧ 1 N. di linea : da 0 a 525 o 625 a seconda dello standard

Second Se

Segnale iniettato su CH1: segnale video di 625 linee di ampiezza circa 1,2 V

Programmazione dell'oscilloscopio:

- Sensibilità verticale: 200 mV/div.

+

- Base di tempo: 25 µs/div.
- Modalità di trigger: "TV"
- Polarità:
- Numero di linea: 25
- Misure manuali:

durata frequenza di una linea con dX e 1 / dX



Trigger su "RETE"	
	🚆 - MTX1054W - Parametri di trigger 🛛 🔀
	Principale Impulso Ritardo Conteggio TV Rete AC
	Trigger sul rete
	Fronte • + C - Holdoff 40.00 ns
	Qk Applicare Annulla
Fronte • + C - Pendenza	di trigger: + o -

Campo di variazione: da 40,00 ns a 10,5 s

Holdoff_

205.05 µs

ţ

🔉 Esempio Visualizzazione del segnale rete 50 Hz

<u>Segnale iniettato su CH1</u>: un'immagine della tensione di alimentazione dell'apparecchio (tensione rete: 230 VAC \pm 10%, 50 Hz)

Programmazione dell'oscilloscopio:

- Sensibilità	verticale:	100	V/div

- Base di tempo: 5 ms/div.
- Modalità di trigger: rete
- Pendenza di trigger: +
- Misure manuali: dt, dv

Posizionare i cursori di misura manuali in modo da determinare la frequenza e l'ampiezza del segnale di rete 50 Hz.



Ampiezza: 623 V peak-to-peak



Lo stato del circuito di trigger è indicato in basso a destra nella finestra "Traccia oscilloscopio"; nell'esempio precedente è in "STOP".

f. Tasti di comando

AUTOSET	lancia un AUTOSET generale
CATTURARE	cattura le tracce correnti (traferimento dei 50.000 punti per ogni traccia attiva) e le mostra su una finestra allegata
Logic Analyzer	lancia "Logic Analyzer LX1600-PC"
RUN / STOP	lancia / blocca le acquisizioni RUN/STOP
FFT >>>	attiva la visualizzazione della trasformata rapida di Fourier "FFT" dei segnali
XY >>>	Convalida della modalità XY.

Lo strumento aggiunge alle rappresentazioni attuali f(t) e FFT una finestra contenente la rappresentazione XY. L'aggiornamento delle finestre è contemporaneo.

XY >>>

Il menu "**sorgenti XY**" consente di destinare una delle 4 tracce disponibili agli assi X (orizzontale) e Y (verticale):

MTX1054:



<u>0</u>K

Convalida delle selezioni con il tasto posto a lato.

- Ogni asse è graduato in 8 divisioni.
- Gli assi X e Y recano il numero del canale che è loro assegnato.



🖎 Esempio 🛛 Finestra tracce "XY: CH1&CH2" rappresentazione XY

La modalità XY dispone di 2 cursori di misura manuali (X1 Y1) e (X2 Y2). I calibri verticali delle tracce selezionate per la visualizzazione XY sono indicati in alto e a sinistra della finestra.

I cursori di misura manuali della finestra "traccia XY" sono indipendenti da quelli della finestra traccia oscilloscopio.

g. Tastierino "FFT" FFT Verticale Orizzontale (se funzione attiva) 10 dB/div 10 dB/div 10 dB/div 10 dB/div Volt/div F/div Posizione -40.00 dB -40.00 dB -40.00 dB -40.00 25.0kHz 🗘 Rettangolare Finestra Scala C Lineare Peak Search Contraction (Contraction)

Strumento "Oscilloscopio" (seguito)

Impostazioni

	FFT Verticale				1
1	Volt/div	10 dB/div	10 dB/div	10 dB/div	10 dB/div
2. —>	Posizione	-40.00 dB	-40.00 dB	€ -40.00 dB	-40.00 dB

- 1. Sensibilità verticale della rappresentazione grafica (10 dB/div se rappresentazione log; dipende dalla sensibilità del canale in scala lineare)
- **2.** Posizione dell'origine delle tracce rispetto all'origine della rappresentazione grafica

Orizzontale F/div 25.0kHz	Sensibilità orizzontale delle tracce: legato direttamente alla base di tempo della rappresentazione temporale.
Finestra Rettangolare	Scelta della finestra di calcolo della FFT per limitare gli effetti di discontinuità del segnale temporale
Scala: C Lineare G Log.	Scelta della scala di rappresentazione verticale della curva

Se si realizza un autoset con la finestra FFT attiva, la regolazione automatica della scala di frequenza sarà effettuata in modo da posizionare la fondamentale all'incirca sulla prima divisione.

Rappresentazione FFT (Fast FOURIER Transform)	<u><i>Richiamo</i></u> : Attivazione cliccando sul tasto FFT >>> del tastierino "Orizzontale ".
Calcolo in "tempo reale" della FFT	La trasformata rapida di Fourier (FFT) viene utilizzata per calcolare la rappresentazione discreta di un segnale nel dominio della frequenza a partire dalla sua rappresentazione discreta nel dominio del tempo.
	 La FFT può essere utilizzata nelle seguenti applicazioni: la misura delle varie armoniche e della distorsione di un segnale l'analisi di una risposta all'impulso la ricerca di sorgenti di rumore nei circuiti logici
	La FFT è calcolata su 2.500 punti.
	Lo strumento visualizza contemporaneamente la FFT e la traccia f(t).
Descrizione	La trasformata rapida di Fourier viene calcolata secondo l'equazione: $X(k) = \frac{1}{N} * \sum_{n=-\frac{N}{2}}^{\frac{N}{2}-1} x(n) * \exp\left(-j\frac{2\pi nk}{N}\right) \text{ per } k \in [0 \ (N-1)]$ con: x (n): un campione nel dominio del tempo X (k): un campione nel dominio della frequenza N: risoluzione della FFT n: indice del tempo k: indice della frequenza
	La curva visualizzata rappresenta l'ampiezza in V o in dB delle varie componenti di frequenza del segnale in base alla scala selezionata.

La durata finita dell'intervallo di studio si traduce in una convoluzione nel dominio della frequenza del segnale con una funzione sinx/x.

Questa convoluzione modifica la rappresentazione grafica della FFT a causa dei lobi laterali caratteristici della funzione sinx/x (a meno che l'intervallo di studio non contenga un numero intero di periodi).

Sono possibili cinque tipi di finestre di ponderazione:

- Rettangolare
- Hamming
- Hanning
- Blackmann
- Flattop

La seguente tabella permette di scegliere la finestra in base al tipo di segnale, alla risoluzione spettrale desiderata e alla precisione della misura dell'ampiezza:

Finestra	Tipo di segnale	Risoluzione della frequenza	Risoluzione spettrale	Precisione dell'ampiezz a	Lobo laterale più alto
Rettangolare	transitorio	la migliore	bassa	bassa	- 13 dB
Hamming	casuale	buona	giusta	giusta	-42 dB
Hanning	casuale	buona	buona	giusta	-32 dB
Blackmann	casuale o misto	bassa	la migliore	buona	- 74 dB
Flat Top	sinusoidale	bassa	buona	la migliore	-93 dB

La seguente tabella indica per ogni tipo di finestra l'errore teorico massimo sull'ampiezza:

Finestra	Errore teorico max. in dB
Rettangolare	3,92
Hamming	1,75
Hanning	1,42
Blackmann	1,13
Flat Top	< 0,01

Questo errore è legato al calcolo della FFT quando non c'è un numero intero di periodi del segnale nella finestra di osservazione.

Occorre rispettare il teorema di Shannon, ovvero la frequenza di campionamento "Fe" deve essere superiore a 2 volte la frequenza massima contenuta nel segnale.

Se questa condizione non viene rispettata, si osservano fenomeni di ripiegamento dello spettro.

Ad esempio, se la frequenza di campionamento "Fe" è troppo bassa, si ha:

- Troncamento dello spettro sopra "Fe/2"
- Modifica dello spettro sotto "Fe/2" (dovuta alle sovrapposizioni dei vari spettri spostati).


La frequenza della fondamentale è di 10,1 kHz, quella dell'armonica 3 di 30,3 kHz; la differenza di livello tra la fondamentale e la prima armonica è di 9,56 dB (pari a un'ampiezza della 3ª armonica di circa il 33% della fondamentale).

Unità della FFT Unità orizzontale: è calcolata secondo il coefficiente di tempo:

Unità (in Hz/div.) = $\frac{12,5}{\text{Coefficiente di tempo}}$ \approx es.: $\frac{12,5}{2 \text{ ms}}$ = 6,25 kHz

Unità verticale: esistono 2 possibilità:

a) **Scala lineare**: barrando la scala lineare del tastierino FFT

in V/div. = unità del segnale nella rappresentazione temporale V/div.

b) Scala logaritmica: barrando la scala logaritmica

FFT Verticale Volt/div Posizione	10 dB/div	10 dB/div -40.00 dB	10 dB/div	10 dB/div 40.00 dB	Orizzontale F/div 25.0kHz
Finestra	Rettangolare	Scala	⊂ Lineare ● Log.	[Peak Search

Scala logaritmica dB/div finestra "Flat Top":

il livello 0 dB corrisponde a un segnale sinusoidale di ampiezza 1 Veff.

Abbiamo iniettato un segnale sinusoidale di ampiezza 1 Veff e di frequenza 50 kHz all'ingresso CH1 dell'oscilloscopio. Di seguito indichiamo la FFT ottenuta con la scala logaritmica e quella lineare e una finestra "Flattop":



Ampiezza della fondamentale -0,204 dB frequenza 50,6 kHz: l'indicatore di posizione verticale della rappresentazione FFT è di -50 dB.



Ampiezza della fondamentale 1,40 V frequenza 50,6 kHz

Rappresentazione La rappresentazione della FFT fa apparire una simmetria rispetto all'origine *grafica* delle frequenze; sono visualizzate solo le frequenze positive.

• Il simbolo "•" presente davanti a una delle opzioni indica la scala selezionata.



• La localizzazione automatica del MAX (della finestra) può essere ottenuta cliccando sul tasto a fianco. Il cursore 1 è quindi posizionato sul MAX della rappresentazione a schermo al momento della pressione.



- Per ottenere la localizzazione precisa del MAX intorno al cursore attivo (± 25 div), cliccare sul 2° tasto a fianco. La zon a di ricerca del MAX è materializzata al momento della pressione del tasto da un rettangolo nero intorno al cursore.
- Le misure manuali sulla rappresentazione della frequenza possono essere fatte mediante "cursori manuali liberi" (§. Menu "Misura" → "Cursori manuali liberi").
- Per non deformare il contenuto spettrale del segnale e ottenere una migliore precisione di calcolo della FFT, si consiglia di lavorare con un'ampiezza picco-picco di segnale da 3 div a 7 div.

Un'ampiezza troppo bassa porta a una diminuzione della precisione, mentre un'ampiezza troppo alta, che supera 8 divisioni, provoca una distorsione del segnale, determinando l'apparizione di armoniche indesiderate.

La contemporanea rappresentazione di tempo e di frequenza del segnale facilita il controllo dell'evoluzione dell'ampiezza del segnale.

<u>Effetti del sottocampionamento sulla rappresentazione della</u> <u>frequenza</u>:

Se la frequenza di campionamento è inadatta (inferiore al doppio della frequenza massima del segnale da misurare), le componenti di alta frequenza sono sottocampionate e appaiono sulla rappresentazione grafica della FFT per simmetria (ripiegamento).

- La funzione "Autoset" permette di evitare il fenomeno di cui sopra e di adattare la scala orizzontale per rendere la rappresentazione più chiara.
- La funzione "Zoom" è attiva in FFT.





- 2. Posizione del Trigger T
- 3. Tasto "lente": attivazione dello zoom orizzontale dinamico
- 4. Visualizzazione della base di tempo delle tracce
- 5. Stato corrente dell'acquisizione
- 6. Blocco del Trigger per evitare lo spostamento indesiderato con il mouse
- 7. Posizione (0 V) dei canali

ll menu

"File"

File	Strumento	Verticale	Orizzontale	Visual	Misura	Strumenti	?
. ↓							
Sa	lva Traccia (.t	rc)	+ -		•	CH1	
Salva Traccia (.txt)		•			CH2		
Apri Traccia (.trc).		*			CH3		
		-			CH4		
Richiamo Configurazione							
Sa	lva Configuraz	zione					
Sta	ampa		Ctrl+P				
Es	ci						

Traccia

Salvataggio della traccia selezionata nella relativa memoria volatile di riferimento ; due formati sono possibili :

- Salva (.trc) Salvataggio di file per un richiamo nella finestra traccia
- Salva (.txt) Salvataggio dei file per export in un'altra applicazione
- 🖎 Esempio

F in d					
Enregistrer dans :			-	- 🖬 🛱 💷	
	bin				
	supportfiles				
Mes documents récents	2022 0003				
Bureau					
~					
Mes documents					
Deuts de brauil		(and the second			
Poste de travail	Nom du fichier :			<u> </u>	Enregistre
C	Туре:	* TRC		Ŧ	Annuler

- Scegliere la cartella di memorizzazione.
 - Inserire dalla tastiera un nome file (>: enr4.TRC).
- Cliccare su Enregistrer per salvare.
- Il nome del file di memorizzazione prende estensione .TRC (o .TXT)
- Per uscire dal menu senza salvare, cliccare su
 Annuler



Selezionare un file e cliccare su

La traccia è visualizzata sul canale selezionato CHx (>>: CH1):

Sul pannello di controllo Oscilloscopio:

- "CH1" è sostituito da "MEM1"

- il tasto Autoset è sostituito dal valore della base di tempo e dal nome di memorizzazione della traccia salvata.

per richiamarlo.



^(*) MATHx per il MTX 1052



Se l'utente fa una CATTURA delle tracce (Derived Se CH4), CH2, CH3 e CH4), compare la seguente finestra:

In questa finestra sono indicati:

- la base di tempo corrente in s/div (colore nero) corrispondente ai canali non memorizzati
- la base di tempo della traccia memorizzata (colore della traccia MEMx)
- Quando si cambiano i valori del coefficiente di ZOOM, mutano i valori dei coefficienti della base di tempo dei canali CHx.
- In presenza di cursori manuali sono indicati i valori dX e dY corrispondenti ai canali CHx e MEMx per tutti i coefficienti di ZOOM.

I canali CH2, CH3, CH4 sono acquisiti con un coefficiente di base di tempo A Nell'esempio di 100µs/div.

sopra, MTX 1054B: Il canale memorizzato MEM1 è stato acquisito con un coefficiente di base di tempo di 200µs/div.

Se si applica a queste 4 tracce un coefficiente di ZOOM di 2, le basi dei tempi zoomate sono di 50µs/div. per le tracce CH2, CH3, CH4 e di 100µs/div. per la traccia MEM1.





Sulle tracce zoomate il valore di dX tra i cursori X1 e X2 è di: dX = 73,9 μ s per le tracce CH2, 3, 4 e di dX = 148 μ s per MEM1.

Nel richiamare una traccia, "MEMx" appare nella zona Canale della traccia destinazione. La sensibilità, l'accoppiamento e la limitazione di banda diventano quelli della traccia ripristinata (non possono essere modificati).

Configurazione

Richiamo



- In questa finestra si trova l'elenco dei file (.CFG) che sono stati salvati dal menu "Configurazione \rightarrow Salvataggio".
- Selezionare il file da richiamare cliccando con il mouse.
- Cliccare quindi sul tasto salvata.

Per chiudere la finestra senza salvare.

Salva

Annuler

se selezionato, apre la seguente finestra:



- La casella "Nome file" contiene il nome di default *.CFG. Questo file • presenta i parametri della configurazione dell'apparecchio al momento dell'apertura della finestra.
- Inserire il nome del file dalla tastiera.
- Cliccare su Enregistrer per salvare la configurazione dell'apparecchio. (file di memorizzazione: estensione .CFG)

Annuler Chiusura del menu senza richiamare la configurazione.

Stampa	🚆 Stampa		
	Selezionare le finestre da stampare:	1	
	 ✓ Controllo ✓ Traccia 		
	Grafico XY Ritratto		
	Misure automatiche		
	Selezionare stampante:		
	PDFCreator		
	PDFCreator KONICA MINOLTA 350/250/200 PS Adobe PDF	A T	
Ritratto Paesaggio	Questa finestra permette di selezionare stampare. L'orientamento della carta vi a fianco "Ritratto/Paesaggio".	e il o i p ene sel	pannelli che si desidera elezionato con il commutatore
<u>o</u> k	Avvio della stampa		
Annulla	Esci senza stampare		

Esci	ATTENZIONE !		
	Quale azione scegliete ?	Esci Annulla Nuovo collegamento	
Esci	termina l'applicazione	salvando la configura	azione corrente
Annulla	apre lo stesso strume	nto	
Nuovo collegamento	stabilisce una nuova c	onnessione aprendo	la finestra 'Avvio di

.

un ..."

ll menu

"Strumento"

Questo menu:

- seleziona lo strumento;
- permette di uscire dall'applicazione salvando il contesto di funzionamento.

File Strumento Verticale	Drizzontale Visual Misura Strumenti ?
•	
✓ Oscilloscopio	corrisponde all'icona <u> </u> della barra degli strumenti
Persistenza SPO	corrisponde all'icona Ӣ barra degli strumenti
Registratore	corrisponde all'icona 🖾 barra degli strumenti
Analizzatore	corrisponde all'icona karra degli strumenti



Definizione della funzione

1. Edizione di una funzione predefinita





Con le finestre di dialogo a scelta multipla l'utente può definire in modo assistito le funzioni elementari sui canali (inversione di canale, addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione).

Una volta selezionati gli elementi, premere il tasto per convalidare l'inserimento e generare la funzione elementare desiderata (con gestione automatica del dimensionamento in scala) nella finestra di inserimento.



È possibile salvare o richiamare funzioni matematiche salvate in file di estensione ".FCT". Aprire...

Per richiamare una funzione: cliccare su gestione selezionare il file desiderato.



La funzione viene selezionata con il mouse e caricata con il tasto Load

La funzione matematica viene allora ricopiata nella finestra di edizione.

e dalla finestra di

Tre esempi di	Le funzioni salvate nella cartella FCT del progetto sono:
funzioni matematiche	• C1MULC2.FCT
sono forniti con il	• SQUARE.FCT
software	• DAMPSINE.FCT
Funzione	La funzione C1MULC2.FCT = CH1*CH2/divv(4) fa il prodotto di 2 tra

Funzione La funzione C1MULC2.FCT = CH1*CH2/divv(4) fa il prodotto di 2 tracce C1MULC2.FCT con un dimensionamento in scala per fare in modo che il risultato sia inquadrato nello schermo.

Il fattore divv(4) viene utilizzato per ottimizzare la rappresentazione a condizione che i segnali sorgente abbiano una dinamica sufficiente e nessun superamento.

Abbiamo iniettato sul canale CH1 un segnale rettangolare e sul canale CH2 un segnale triangolare centrati su 0 Volt. Rappresentiamo sul canale 3 il risultato della funzione MATH3 = C1MULC2.FCT



Funzione È la definizione di un segnale rettangolare a partire dalle prime 4 *SQUARE .FCT* armoniche di uno sviluppo in serie di Fourier.







Math3 = sin (pi*t/divh(1))*exp(-t/divh(6))*divv(4)

3. Inserimento Si tratta della modalità evoluta, in cui l'utente inserisce dalla tastiera la funzione matematica desiderata. manuale

A titolo indicativo, nella finestra di dialogo a scelta multipla è disponibile un elenco di parole chiave riconosciute dall'interprete matematico.

Queste parole chiave sono funzioni basiche riconosciute dall'interprete matematico dello strumento.

8 funzioni matematiche basiche possono essere associate alle tracce

divh(("divisione orizzontale")		
divv(("divisione verticale")		
step(("ON") mediante "t" (*)		
sin(("seno")		
cos(("coseno")		
exp(("esponenziale")		
log(("logaritmico")		
sqrt(("radice quadrata")		

divhį	
🖌 divh(
divv(
step(
sin(
cos(
exp(
log(
sqrt(
ch1	
ch2	
ch3	
ch4	
pi	
t	

 \geq

(*) t = ascissa del campione (punto) nella memoria di acquisizione di profondità 50.000 campioni (punti).

divh(1) equivale a 5.000 campioni (punti) = 1 div. orizzontale

Il risultato del calcolo di una funzione è sempre in LSB. Per ottenere una deflessione di una divisione verticale, occorrono 32.000 LSB (i calcoli di ampiezza vengono fatti utilizzando un ADC virtuale 19 bit di dinamica 8 div).

 \bigcirc divv(1) = 1 divisione verticale = 32 000 LSB.

Con alcune formule matematiche il tempo di calcolo può essere lungo e l'applicazione rallentata.

Utilizzo delle funzioni math elementari su CH1 CH2 CH3 CH4

🖎 Esempi

Somma CH1 + CH2 CH1 traccia rosso CH2 traccia verde





Differenza CH1 - CH2 CH1 t

CH1 traccia rosso CH2 traccia verde



Prodotto (CH1*CH2)

CH1 traccia rosso CH2 traccia verde

MATH4 = (ch1 * ch2) / divv(1) traccia rosa



La moltiplicazione per divv(1) è necessaria per tradurre il risultato della moltiplicazione in divisioni.



La divisione per divv(1) è necessaria per tradurre il risultato della divisione in divisioni.



Math3 è a 0 divisione verticale, finché t (tempo) è inferiore a quattro divisioni orizzontali.

Math3 è uguale a CH1, quando \mathbf{t} (tempo) diventa superiore a quattro divisioni orizzontali.

Per facilitare l'osservazioni dei segnali è stato introdotto uno sfasamento verticale di 1div. agendo sulla posizione verticale dei canali CH1 e Math3.

Math3 = ch1 * step (divh(4) - t) CH1 traccia rossa Math3 traccia blu



Math3 è uguale a CH1, finché ${\bf t}$ (tempo) è inferiore a quattro divisioni orizzontali.

Math3 è a 0 divisione verticale, quando ${\bf t}$ (tempo) diventa superiore a quattro divisioni orizzontali.



Per ottimizzare la visualizzazione a schermo, si consiglia una correzione del risultato delle operazioni con le funzioni matematiche (divv(), divvh(), / ...).

Per un'interpretazione immediata dei risultati, configurare i parametri verticali di Math3.

Nel nostro esempio:

- La moltiplicazione di CH1 per CH2 è la moltiplicazione di volt per volt; il risultato è quindi di volt al quadrato.
 "div" dell'unità di misura di math3 può essere sostituito con V² (volt al quadrato).
- Una divisione verticale rappresenta 5 V x 5 V = 25 V² (sensibilità verticale di CH1 x sensibilità verticale di CH2).
 Il coefficiente di Math3 può essere sostituito con 25 per ottenere immediatamente il risultato delle misure automatiche di math3.
- Selezionare quindi math3 come riferimento per le misure automatiche e manuali (cfr. menu "MISURA").
- Visualizzare quindi la tabella delle 19 misure automatiche effettuate sulla traccia math3 (cfr. menu "MISURA"):

🚟 - MT	X1054W -	1: Misure au	to.	×
Vmin =	-112.1mV	Trise=		
Vmax =	311.5mV	Tfall=		
Vpp =	423.6mV	W+ =		
Vlow =	-112.2mV	W- =		
Vhigh=	280.3mV	P =		
Vamp =	392.5mV	F =		
Vrms =	108.9mV	DC =		
Vavg =	100.2mV	N =	0	
Over+=	7.0%	Over-=	0.0%	
Sum =	495.5µVs			

• Le misure visualizzate sono il risultato della moltiplicazione delle due tracce ch1 ch2 nell'unità giusta (V²).



Scala verticale math3 = $25 V^2$ Vpp math3 = $25 V^2$

Associazione di funzioni

> Generazione di una sinusoide utilizzando la funzione sin()



La traccia ottenuta è una sinusoide realizzata a partire dalla funzione sin (seno) secondo la sua definizione matematica ($2 \times \pi \times f$ requenza). L'ampiezza picco-picco è di 6 divisioni (divv(3) x 2 = 3 x 32.000 LSB x 2). Il periodo uguale a 10.000 campioni (2 divisioni orizzontali) varia a seconda della base di tempo.

La stessa traccia può essere ottenuta utilizzando la funzione divh():

Math3 = divv(3) * sin (2 * pi * t / divh(2))

In questo esempio divh(2) equivale a 10.000 campioni.

Nota: 1 divisione orizzontale = 5.000 campioni

Il valore in secondi del periodo T = divh(2) uguale a 10.000 campioni (2 divisioni orizzontali) varia in base al calibro della base di tempo (in s/div.)

Generazione di una sinusoide a partire dalla funzione cos() Tracciato di una sinusoide a partire dalla funzione cos (coseno): Math3 = divv(3) * cos (2 * pi * t / divh(2)) traccia colore blu

La traccia ottenuta con la funzione cos() è sfasata di 90°rispetto a quella ottenuta con la funzione sin().

Se si programma la funzione seno su CH2 e la funzione coseno su CH3 e si misura lo sfasamento tra questi 2 canali, si può verificare il seguente risultato:



RUM AT



La rappresentazione XY di queste 2 tracce darà un cerchio:

Generazione di una sinusoide smorzata

Math3 = sin (pi * t / divh(1)) * exp (-t / divh(6)) * divv(4) traccia di colore blu



sin (pi * t / divh(1)) definisce il numero di periodi sullo schermo. exp (-t / divh(6)) definisce il livello di smorzamento.

Nota: exp (-t) è uguale a:

exp(-5.000) quando si raggiunge la prima divisione orizzontale. exp(-50.000) quando si raggiunge la decima divisione orizzontale.



In questo caso la rappresentazione XY di tracce Math2 e Math3 dà:



- È possibile:
- rilevare una falsa rappresentazione dovuta a un sottocampionamento
- visualizzare eventi di breve durata (Glitch, > 10 ns)

Qualunque sia la base di tempo utilizzata, sono visualizzati gli eventi di breve durata (Glitch, > 10 ns).

Il simbolo "
"
" indica che la modalità "Acquisizione Min/Max" è attiva.

Media

Selezione di un coefficiente per calcolare la media sui campioni visualizzati.

Nessuna media Coeff. medio 2 Coeff. medio 4 Coeff. medio 16 Coeff. medio 64

I coefficienti medi sono:

nessuna media media per 2 media per 4 media per 16 media per 64

Il calcolo viene effettuato in base alla seguente formula:

Pixel NCampione*1/Tasso medio + Pixel N-1 (1-1/Tasso medio) con :Campione Valore del nuovo campione acquisito sull'ascissa tPixel NOrdinata del pixel di ascissa t sullo schermo nell'istante NPixel N-1Ordinata del pixel di ascissa t sullo schermo nell'istante N-1

Il coefficiente medio è possibile solo se è attiva l'opzione "Segnale ripetitivo".

ll menu				
"Visualizzazione"	configura la visualizzazione: • Griglia • Unità verticale • Vettore • Busta • Rimanenza			
	File Strumento Verticale Orizzontale Visual Misura Strumenti ?			
	✓ Griglia Unità verticale ✓ Vettore Busta Rimanenza			
Griglia 🏛	Visualizzazione o meno di una griglia.			
Unità verticale	Visualizzazione nelle finestre "Traccia oscilloscopio", "Traccia FFT" e "Traccia XY" dell'unità verticale, dell'accoppiamento di ingresso e della selezione BWL di ogni canale attivo.			
Vettore	viene tracciato un vettore tra ogni campione.			
Busta	Sono visualizzati il minimo e il massimo osservati su ogni posizione orizzontale dello schermo. Questa modalità viene utilizzata per visualizzare una deriva nel tempo o una modulazione.			
Rimanenza 🔼	La 'Rimanenza' simula la persistenza analogica della visualizzazione sugli schermi catodici, conservando gli ultimi 8 tracciati realizzati per ogni canale, sui quali l'intensità del colore traduce l'anzianità (l'intensità più forte corrisponde al tracciato più recente).			
ed	- Il simbolo "✔" indica la modalità di visualizzazione attiva.			

II menu "Misura"

seleziona la Traccia riferimento per:

- le misure automatiche
- la misura di fase (automatica o manuale)
- le misure con cursore manuale



Riferimento

Selezione di una delle tracce attive sulla quale si desidera realizzare misure automatiche o manuali.

Possono essere selezionate solo le tracce attive; le tracce non attive appaiono in grigio.

Il simbolo "
"
indica la traccia di riferimento selezionata.

Rif: Traccia1 🔄

Traccia 1

Traccia 2

Traccia 3

Traccia 4

ø

Il riferimento di misura "Rif.: Traccia 1, 2, 3, 4" può anche essere selezionato dalla barra degli strumenti.

Misure automatiche

Apertura della finestra "Misure automatiche".

🚟 - МТ	X1054W -	1: Misure au	ito. 🛛 🔀
Vmin =	-1.298 V	Trise=	0.000 s
Vmax =	1.515 V	Tfall=	0.000 s
Vpp =	2.813 V	W+ =	497.0µs
Vlow =	-1.142 V	W- =	503.0µs
Vhigh=	1.358 V	P =	1.000ms
Vamp =	2.500 V	F =	1.000kHz
Vrms =	1.254 V	DC =	49.7%
Vavg =	110.2mV	N =	2
Over+=	6.0%	Over-=	6.0%
Sum =	217.6µVs		

Le 19 misure automatiche sono effettuate sulla traccia di riferimento selezionata. Tutte le misure realizzabili su questa traccia sono visualizzate e aggiornate.

Per le misure non realizzabili appare (- - - -).

Per chiudere la finestra, cliccare sull'icona 🎑

L'attivazione delle misure automatiche non fa apparire i cursori nella finestra di visualizzazione della traccia. Per le misure su segnali periodici scegliere il coefficiente di base di tempo in modo da visualizzare almeno 2 periodi del segnale sullo schermo.

19 misure automatiche

Vmin tensione picco minima

- Vmax tensione picco massima
- *Vpp* tensione picco-picco
- Vlow tensione bassa stabilita
- Vhigh tensione alta stabilita
- Vamp ampiezza
- Vrms tensione efficace
- Vavg tensione media
- Over+ superamento positivo
 - Trise tempo di salita
 - Tfall tempo di discesa
 - *W*+ larghezza di impulso positiva (al 50% di Vamp)
 - W- larghezza di impulso negativa (al 50% di Vamp)
 - **P** periodo
 - F frequenza
 - RC rapporto ciclico
 - **N** numero di impulsi
- Over- superamento negativo
- *Sum* somma delle aree elementari (= integrale)
- **Condizioni di misura** Le misure si effettuano sulla parte visualizzata della traccia.
 - Qualsiasi modifica del segnale determina un aggiornamento delle misure. Vengono aggiornate in base al ritmo dell'acquisizione.
 - Per una maggiore precisione delle misure visualizzate:
 - 1. rappresentare almeno due periodi completi del segnale
 - scegliere il calibro e la posizione verticale in modo da rappresentare l'ampiezza picco-picco del segnale da misurare su 4-7 divisioni dello schermo.



Misure Cursori collegati

Misure con cursore

Non appena il menu è attivato, compaiono i cursori di misura "blu"e "giallo".



Le due misure realizzate sono:

dX = dt (differenza di tempo tra i due cursori) **dY = dv** (differenza di tensione tra i due cursori)

Le misure e i cursori sono legati alla traccia di riferimento selezionata (cfr. §. misura riferimento).

- Il simbolo "✓" indica che le misurecursori collegati sono attive.
- I cursori di misura possono essere spostati direttamente con il mouse.
- Le misure dt e dv rispetto al riferimento selezionato sono indicate nella zona di visualizzazione delle misure.

≥ Esempio: (1)dt = dX = 1.05 ms, dv = dY = 1.21V

Misure Cursori liberi

per legare o slegare i cursori manuali di misura (blu e giallo) alla traccia di riferimento.

Quando è selezionato il menu "Cursori manuali liberi", i cursori blu e giallo possono essere spostati liberamente in tutto lo schermo.



- Il simbolo "✓" indica che il menu "Misure Cursori liberi" è attivo.
- Per disattivare questo menu, deselezionarlo con il mouse.

CH1 / ref

CH3 / ref

CH4 / ref

Strumento "Oscilloscopio" (seguito)

Misura di fase

Misura di fase di una traccia rispetto a una traccia di riferimento (cfr. §. Riferimento).

CH2 / ref Selezione della traccia sulla quale si desidera effettuare una misura di fase.

Per disattivare la misura di fase, deselezionare la misura di fase selezionata.

Misura automatica di fase:

- Il simbolo "✓" indica la traccia selezionata per la misura di fase.
- L'attivazione della misura di fase fa apparire 3 cursori:
 2 cursori di misura automatici sulla traccia di riferimento indicano il periodo del segnale (cursori "blu" e "giallo").

1 cursore "**nero**" è posizionato sulla traccia su cui saranno realizzate le misure di fase (nel nostro esempio CH2).

Questi 3 cursori sono posti automaticamente sulle tracce di riferimento e di misura e non possono essere spostati.

 La misura di fase (in ⁹) della traccia selezionata (CH2) rispetto alla traccia di riferimento (CH1) è indicata nella zona di visualizzazione delle misure (Esempio: fase CH2/CH1 = 181.7)



Nel caso in cui la misura non sia realizzabile, appare "----". Ad esempio, se la base di tempo scelta non consente di rappresentare 2 periodi completi del segnale:



Misure manuali de fase

Se la misura manuale di fase è selezionata:

I tre cursori sono liberi e possono essere posti ovunque nella finestra di visualizzazione delle tracce:

I cursori "blu" e "giallo" determinano il periodo di riferimento per il calcolo della fase; il valore di sfasamento visualizzato dipende dalla posizione del cursore "**nero**" rispetto a questi 2 cursori.



Per la misura manuale di fase, basta avere un periodo del segnale sullo schermo.
"Strumenti"

Strumento "Oscilloscopio" (seguito)

II menu

consente:

- di configurare la rete
- di attiware WiFi
- di esportare in Excel
- di scegliere la lingua
- di visualizzare le informazioni di sistema
- di avviare una serie di test interni
- di aggiornare del firmware



Rete ...

configura il collegamento Ethernet dell'oscilloscopio.

🚆 Configurazione ETHERNET 🛛 🛛 🔀				
Indirizzo MAC				
Avanzado >>>				
Indirizzo IP	14 3	215	210	
Subnet Mask	255	0	0	
Gateway		0	0	
Indirizzo IP del PC:14.3	.212.1			
<u>Q</u> k <u>A</u> nnulla				

Indirizzo MAC È unico e non è modificabile dall'utente. Identifica l'apparecchio sulla rete.

Avanzado <<<	Indirizzo IP	L'utente può mantenere l'indirizzo IP di default o inserirne uno nuovo dalla tastiera.
	Subnet Mask	Inserimento della maschera di rete
	Gateway	Programmazione dell'indirizzo IP del gateway (se è utilizzato un gateway)
<u>O</u> K	Convalida dei nuovi parametri di configurazione.	
Annulla	Uscire senza convalidare.	

Programmazione dellaSolo le versioni MTX 105xXW dispongono dell'opzione di comunicazioneconnessione WiFisenza filo: WiFi.

Questa funzionalità WiFi è compatibile con gli standard di comunicazione senza filo IEEE 802.11b e g, e in termini di sicurezza con la norma 802.11i Encryption.

L' MTX 105xXW può essere utilizzato in una delle due tipologie di rete descritte in questa norma:

- la topologia **infrastrutture**, nella quale i clienti senza fili sono collegati ad un punto d'accesso che permette di interconnettere questa rete senza filo ad una rete cablata.
- la topologia **Ad Hoc**, nella quale i clienti sono collegati gli uni agli altri senza nessun punto d'accesso. Questa modalità consente, per esempio, di collegare uno o più oscilloscopi direttamente ad un PC.

La protezione della vostra rete senza filo mediante un meccanismo di cifratura dei dati e d'autentificazione essendo vivamente consigliata, l' MTX 105xXW gestisce le modalità di sicurezza **WEP** (64 e 128 bit), **WPA** e **WPA2**. Gli ultimi due sono da privilegiare in termini di sicurezza.

Tuttavia, in modalità Ad Hoc, solo l'applicazione delle norme di sicurezza WEP è sopportata.

L' MTX 105xXW funziona in modalità **roaming**. E' dunque capace in una rete appropriata, (che comporti più punti d'accesso che abbiano lo stesso nome di rete (SSID) e le stesse caratteristiche di sicurezza), di spostarsi automaticamente sul punto d'accesso che ha la potenza d'emissione più grande.

La modifica dei parametri WiFi non può farsi, se l'apparecchio comunica già attraverso questo mezzo. Bisogna dunque tassativamente tornare ad un collegamento con cavo (USB o Ethernet).

Se l'oscilloscopio è attualmente pilotato in WiFi, la disconnessione si fa dal menu 'Strumenti':

🚆 - MTX162UEW MTX162UE	EW - Controllo Oscilloscopio	
File Orizzontale Visual Misura	Strumenti ?	
🌐 🎬 🔼 XY FFT 斗 Mea:	Rete	💡 👘 WiFi
Verticale CH1 Sonda X1 Volt/div S0.0mV Acconniamento AC	Disattivare WiFi Esportare in Excel Lingua Info. Sistema AutoTest Aggiornamento del firmware	Orizzontale T/div 100μs H-pos Trigger (div)
Il WiFi è attualmente att Per accedere ai parame Volete disattivare il WiFi	Utivato. tri, dovete disattivarlo e avviare in USB i (collegare nuovamente un cavo)?	o Ethernet.

Per proseguire, collegate uno dei cavi di comunicazione al vostro oscilloscopio e cliccate su



Programmazione della La programmazione può farsi anche dal menù 'Strumenti → Attivare WiFi connessione WiFi ...' dalla finestra 'Controllo Oscilloscopio' (questo menu diventa grigio sugli (seguito) strumenti non dotati della funzione WiFi). 🚆 - MTX1054BW MTX1054W - Controllo Oscilloscopio File Strumento Verticale Orizzontale Visual Misura Strumenti ? 🔨 🐠 🖾 📖 🏢 🌇 🚺 🥨 Meas : CH1 💌 🏥 Rete.. Attivare WiFi ... Verticale CH2 CH 6 Esportare in Excel Lingua Sonda 1.00 1.00 1.0 Info. Sistema... Volt/div 2.00V 2.00V 50.0 AutoTest DC AC AC Accoppiamento Aggiornamento del firmware... -4 00 V 0.00 V 0.00 mV ĺ 🚆 ATTENDERE... Lettura della configurazione WiFi. ĺ 🚟 WiFi Configurazione rete WiFi Network Name (SSID) metrix Test Network Type: Infrastructure C Ad Hoc IP address: 14.3.215.215 Predefinito Indirizzo Ethernet corrente Sicurezza rete WiFi dello strumento. 🗘 WPA Security: SHARED/PSK Authentication: Encryption: TKIP+WEP ASCII Key: ••••• Key Index 1 Hex Key: Phrase Programmare Attivare Esci

Per la programmazione dei parametri WiFi, riferitevi alla documentazione del vostro punto d'accesso senza filo e riproducete la sua programmazione in modo identico sull' MTX 105xXW.

La password non può essere riletta; essa è riprogrammata solo se i campi 'ASCII Key', 'Hex Key' o 'Phrase' sono modificati.

Test

permette di testare il livello di ricezione del punto d'accesso, di cui il SSID è inserito nel campo 'Network Name'. Fa apparire la finestra:



Predefinito	Visualizzazione dei « parametri d'officina » in vista di una riprogrammazione completa dell'oscilloscopio. La configurazione per default è una connessione Ad Hoc non protetta col SSID MTX 105xXW.				
Programmare	Questo tasto è accessibile solo se uno dei parametri WiFi viene modificato; esso invia i valori inseriti sull'oscilloscopio perché vi siano memorizzati. Sono programmati solo i campi modificati.				
Attivare	Avvio di una nuova connessione in WiFi con i parametri attualmente				
	programmati (ultimi valori memorizzati mediante pressione su Programmare).				
	Se alcuni parametri sono modificati ma non programmati, appare il messaggio seguente:				
	🕮 ATTENZIONE !				
	I parametri WiFi sono stati modificati. Volete programmarli prima di attivare il WiFi ?				
	Si No Annulla				
, par	Attiva la connessione dopo aver inviato i ametri all'oscilloscopio. Torna allo schermo precedente senza azione. delle modifiche apportate ai parametri				
<u>E</u> sci	chiude la finestra.				
Avviare una	La connessione WiFi si avvia in diversi modi:				
connessione in WiFi	Al momento della messa sotto tensione:				
	- se l'apparecchio funzionava in WiFi al momento della sua messa fuori				
	tensione, l'oscilloscopio si riavvia cercando di stabilire la connessione WiFi precedente.				
	 altrimenti, se nessun cavo di comunicazione (USB o Ethernet) è collegato allo strumento, una ricerca di connessione WiFi con i parametri correnti viene iniziata. 				
	Con funzionamento via cavo (USB o Ethernet):				
	- se nessuna connessione WiFi è già operativa, dal menu 'Strumenti →				
	File Strumento Verticale Orizzontale Visual Misura Strumenti ?				
	Image: Weight of the second				
	Verticale G CH1 G CH2 G CH Esportare in Excel				
	Sonda 2 1.00 1.00 1.0 Lingua 1.00				
	Accoppiamento DC AC AC Ac Aggiornamento del firmware				
	Poi nella finestra 'WiFi' (vedi sopra), cliccate sul pulsante Attivare. Una				
	nuova sessione si apre automaticamente in WiFi, se la connessione si è stabilita correttamente.				

 se una connessione WiFi è già stabilita (il menu 'Strumenti → Disattivare WiFi...' viene visualizzato), chiudendo l'applicazione e aprendo un nuova connessione dalla finestra 'Avvio di un oscilloscopio'.

Avviare una La ricerca di rete WiFi è visibile sulla facciata anteriore dello strumento connessione in WiFi mediante il LED « READY » che lampeggerà con sequenze molto rapide da (seguito) 40 lampeggiamenti.

Al massimo, si possono osservare 10 sequenze; se il LED « READY » si accende in modo permanente con queste 10 sequenze, la connessione è stabilita, altrimenti la ricerca è fallita e la connessione via cavo Ethernet è attivata.

In caso di successo, il LED « WiFi » della finestra 'Avvio di un oscilloscopio' è accesa in rosso:

-	Avvio di un oscillosco	opio 🛛 🔀
ī	Nome	Oscilloscopio esistente
	MTX1054W	MTX1054B
	Numero di serie	
	APPAREIL1	
	Indirizzo IP	
	14 3 215 210	
	Indirizzo MAC	
	00-50-C2-9D-E7-04	
I	🔵 🥅 Ethernet 🖲 WiFi	<u>C</u> ancellare Aprire
	🍈 📕 USB	Nuovo Esci

Sul lato posteriore dello strumento, i LED verde e giallo del connettore rete RJ45 sono accesi:



Selezionate 'Ethernet WiFi' e cliccate su Aprire... per avviare lo strumento in WiFi.

🚆 - MTX1054	BW MTX10)54W - Contr	ollo Oscillosc	opio		Comunicazione
File Strumento	Verticale C)rizzontale Visu	al Misura Stru	umenti ?	\checkmark	
No 🚺 🖾	I 🌐 🕅 🖊	Neas:	сн1 🗾 🏥 🕻	ති 👼 🔀 📢	🤊 💡 👘 WiFi	
Verticale	CH1	CH2	🥌 СНЗ	CH4	Orizzontale T/div	
Sonda	1.00	1.00	1.00	1.00	🗧 500μs	

Oscilloscopi digitali virtuali

-

Ritorno ad una E' possibile in due modi: comunicazione Collegate il cavo USB tra l'apparecchio ed il PC, poi: via cavo USB - per mantenere la connessione WiFi:

🚆 - MTX1054BW MTX	1054W - Contro	ollo Oscillosco	pio	
File Strumento Verticale	Orizzontale Visu	al Misura Strur	nenti ?	
No 🕼 🖾 🕅	🔼 斗 Meas: (ਸ਼ਾ 🗾 🗮 🛛 🔀) 🖨 🗶 💡 🤋	🔋 👘 WiFi
		Ţ		
	🚆 ATTENZIONE !			
	Quale azione sceglie	ste ? <u>A</u> nnu	la gamento	
		Ţ		
🕮 A1	vio di un oscillos	copio		
Ma M Af	me TX1054W PAREIL1 Indirizzo IP 3 215 211 Indirizzo MAC 00-50-C2-9D-E7-04	Oscilloscopi MTX10548 MTX1054W	o esistente ▲	
	Ethernet • Wif	Nuovo		

Selezionate l'USB ed aprite la nuova connessione.

- per abbandonare la connessione WiFi:

🚆 - MTX1054	BW MTX	1054W - Co	ontrollo Osc	illoscopio		
File Strumento	Verticale	Orizzontale	Visual Misur	a Strumenti	?	
🕂 🛺 🖾 📗		🔼 🖓 Ма	eas : CH1 💌	Rete		
Verticale Sonda Volt/div Accoppiamento Posizione	 CH1 1.00 2.00V DC 0.00 	 C+ 1.0 2.0 A0 4 		Disattiva CH Esportar 1.C Lingua Info. Sist AC Aggiorna 0.00 mV	re WiFi e in Excel :ema : mento del firmw 0.00 mV	iv) are
			Û			
	🚆 WiFi				X	
Il WiFi è attualmente attivato. Per accedere ai parametri, dovete disattivarlo e avviare in USB o Ethernet. Volete disattivare il WiFi (collegare nuovamente un cavo)?						
			ſ			_

Ritorno ad una

comunicazione via

cavo USB (seguito)

Strumento "Oscilloscopio" (seguito)



Selezionate USB ed aprite la nuova connessione.

Ritorno ad una Collegate il cavo Ethernet, poi:

F

P

comunicazione via cavo Ethernet

- MTX1054BW MTX1054V	V - Controllo Oscillo	oscopio	
le Strumento Verticale Orizzo	ntale Visual Misura	Strumenti ?	
V 🕼 🖾 📖 🗮 📰 🔼 🗸	🖓 Meas : CH1 💌 🏥	Rete	
/erticale	A	Disattivare WiFi	
	« CH2 (* CH	Esportare in Excel	
Sonda 🗧 1.00	1.00	Info. Sistema	r 📘
/olt/div 2.00V	2.00V 🗧 50.0i	AutoTest	liv)
Accoppiamento 🗧 DC 🗧	AC 🗧 AC	Aggiornamento del firmwa	re
Posizione 🗧 0.00 V 🗧	-4.00 🗸 🏓 0.0	0 mV 🗧 0.00 mV	Autoset
WiFi		X	
		<u> </u>	
Il WiFi è attualment	e attivato.	a anniona ia UCD a Chlanach	
Volete disattivare il	ametri, dovete disattivario WiFi (collegare nuovamenti	e avviare in USB o Ethernet. e un cavo)?	
_			
	51	No	
	Ţ		•
	~		
🗮 Avvio di ur	1 oscilloscopio		
Nome	Oscillo	scopio esistente	
MT×1054W	MTX10	54B	
Numero di ser	ie MIAIO	J4W	
APPAREIL1			
Indiriz	zo IP		
14 3	215 210		
Indirizzo	MAC		
00-50-C2-	9D-E7-04	*	
🔵 😑 Ethe	rnet 👁 WiFi 🗌 🛄 🛄 🔤	ellare Aprire	
USB	Nuo	vo <u>E</u> sci	

Selezionate Ethernet ed aprite la nuova connessione.

ll nostro consiglio	Se la connessione WiFi non funziona nella finestra 'Avviare un oscilloscopio' :
	 Assicuratevi che i parametri di connessione WiFi del vostro oscilloscopio siano identici a quelli programmati sul vostro punto d'accesso senza filo. Utilizzate il tasto teste della finestra di programmazione WiFi, per valutare il livello di ricezione e, se necessario, avvicinate il vostro oscilloscopio MTX 105xXW al vostro punto d'accesso, per assicurarvi che non si tratta di un problema di portata.
	 Assicuratevi inoltre (in particolare durante una commutazione Ad Hoc / Infrastruttura) che l'indirizzo IP dell'oscilloscopio sia compatibile con quello dell'apparecchiatura dirimpetto.
	 Per un uso in topologia Ad Hoc (PC + MTX 105xXW), bisogna assolutamente stabilire innanzitutto la connessione Ad Hoc sul vostro PC prima di avviare una ricerca di rete sull'oscilloscopio (messa sotto tensione dell'oscilloscopio).

Export in Excel	 cliccando sull'icona [™] della barra degli strumenti oppure dal menu "Strumenti → Export in EXCEL". 		
	Indica il trasferimento dei 50.000 campioni corrispondenti a ogni traccia attiva nel momento del clic.		
	Una volta terminato il trasferimento, compaiono le finestre "cattura traccia" ed "export in Excel".		
Tracce catturate nel momento del cli	 La zona memoria da esportare corrisponde a quella visualizzata nel frame nero della prima traccia rappresentata sul grafo inferiore. Può essere 		

mouse o con i tasti posti a fianco.



delimitata utilizzando lo Zoom orizzontale 🕰 🔍 e spostando il frame con il

Il tempo necessario all'export in EXCEL dipende dal numero di campioni da



Oscilloscopi digitali virtuali

Strumento	• "Oscilloscop	bio" (seguito)
-----------	----------------	----------------

🖎 Finestra di	Directory di lave	oro	
attivazione dell'export	c:\SCOPEin@BOX		Sfoglia
	Foglio EXCEL (*.XLS)	scopebox001.xls	
	(M	lessaggio	
	Aterriere i	lee≻ to abort	
		0X	
	<u>Avviare Excel</u>	oportara <u>A</u> n	nulla

- Nominare il foglio EXCEL (nome di default: scopebox001.xls).
- Scegliere la cartella di lavoro cliccando su "Sfogliare".
- Cliccare su "Done".

Directory History: C:\SCO Regarder dans :	PEin@BOX	← Ē 😤 🎫
Regarder dans :	SCOPEin@BOX	+ 🗈 📸 🎟 -
bitmap	Constant and a second s	
Grower Coop FCT Chelp CREC CTRC	Usa CReadMe.pdf CSCOPEin@BOX.pdf CSCOPEin@BOX.exe CCOPEin@BOX.002.xls CCOPEin@BOX002.xls	Image: Secup.7up Image: ScopEin@BOX_v1_00.bin Image: ScopEin@BOX_v1_00.bin Image: ScopEin@BOX_v1_00.bin Image: ScopEin@BOX.xl
Nom du fichier :	Er a	

Avviare Excel

• Lanciare Excel cliccando il tasto corrispondente.

Directory di lavoro	
c:\SCOPEin@BOX Sfoglia	<u>.</u> .
Foglio EXCEL (*.XLS) scopebox001.xls	
Messaggio	
EXCEL pronto!	
Attenders Ecc> to about	
<u></u> بالا	
Ávviae Escal Esportare Annulla]

•

<u>E</u>sportare

Lanciare l'export cliccando su "Export".

Mi	rosoft Excel - scopebox005.xls																	-	<u>. _ </u> >
E	ichier Edition Affichage Insertion Forma	a <u>t O</u> utils <u>D</u> onnées	Fenêtre ?					_				_			- 1 -		•		8
	▰◨▤▤◷▯▿▯▯▫▫◳	- Ε) τ 👹 Σ	🏄 🕺 🛄 🗳	🗘 🗍 Arial	• 10 •	67	₫	=	=	= E		,	% 00	0 1	F	•	<mark>~</mark> •	<u>A</u>	•
	A1 _ =																		
_	A B	C	D	E	F	G				Н							J		
1	,	CH1	CH2	CH3	CH4														-
2	t (s)	V	V	V	V			_											
3	0,0004	-0,914772727	-1,84375	-0,125	0,00078125			_											
4	0,00040002	-0,922585227	-1,875	-0,1234375	0,00078125			_											
5	0,00040004	-0,914772727	-1,859375	-0,1234375	0,0015625														
6	0,00040006	-0,922585227	-1,84375	-0,12265625	0,00234375														
7	0,00040008	-0,914772727	-1,859375	-0,12421875	0,0015625														
8	0,0004001	-0,930397727	-1,859375	-0,1234375	0,00234375														
9	0,00040012	-0,906960227	-1,84375	-0,12421875	0,00078125														
10	0,00040014	-0,922585227	-1,875	-0,12421875	0,00078125														
11	0,00040016	-0,930397727	-1,875	-0,1234375	0,0015625														
12	0,00040018	-0,922585227	-1,859375	-0,12421875	0,0015625														
13	0,0004002	-0,930397727	-1,859375	-0,12421875	0,0015625														
14	0,00040022	-0,914772727	-1,875	-0,125	0,0015625														
15	0,00040024	-0,906960227	-1,875	-0,12421875	0,00234375														
16	0,00040026	-0,922585227	-1,859375	-0,12421875	0,0015625														
17	0,00040028	-0,930397727	-1,859375	-0,12265625	0,00078125														
18	0,0004003	-0,930397727	-1,890625	-0,12265625	0,0015625														
19	0,00040032	-0,914772727	-1,859375	-0,12421875	0,0015625														
20	0,00040034	-0,930397727	-1,875	-0,12265625	0,00078125														
21	0,00040036	-0,922585227	-1,875	-0,12421875	0,0015625														
22	0.00040038	-0,914772727	-1,859375	-0,12421875	0,00078125														
23	0,0004004	-0,930397727	-1,859375	-0,12421875	0,0015625														
24	0.00040042	-0,946022727	-1,84375	-0,1234375	0,0015625														
25	0.00040044	-0.938210227	-1,859375	-0.12421875	0.00078125														
26	0.00040046	-0.930397727	-1.859375	-0.12265625	0.00078125														
27	0.00040048	-0.922585227	-1.875	-0.125	0.00078125													_	
28	0.0004005	-0.930397727	-1.84375	-0.12421875														_	
29	0.00040052	-0.938210227	-1.875	-0.12265625	0.00078125													_	
30	0.00040054	-0.938210227	-1.875	-0.12265625	0.00078125													_	
31	0.00040056	-0.922585227	-1.84375	-0.12421875	0.0015625			-										_	
32	0,00040058	-0.922585227	-1,859375	-0.12421875	0.00078125			-											
33	0.0004006	-0.930397727	-1.859375	-0 12265625	0.00078125													-	
34	0.00040062	-0.930397727	-1.859375	-0.12421875	0.00078125						-							-	
35	0,00010002	-0.938210227	-1 859375	-0.12265625	0.00078125						-				-			-	
36	0,00040066	-0.938210227	-1.859375	-0 1234375	0.00078125										-			-	
37	0,00040000	-0.930397727	-1 859375	-0 12265625	0,00234375			+			-				-			-	
38	0.00040000	-0.938210227	-1 859375	-0 12421875	0,000204075			+			-				-			-	
39	0,0004007	-0.930397727	-1 859375	-0.12421875	0,00078125			-			-				-			-	
40	0,00040072	-0.938210227	-1 859375	-0 1234375	0,00078125			-							-			-	
41	0,00040074	-0.930397727	-1 859375	-0 1234375	0.0015625			-			-				-			-	
42	0,00040078	-0.930397727	-1,000075	-0,1234375	0,0015625			-			-				-			-	
4 4	Feuil1 / Feuil2 / Feuil3 /	-0.550057727	-1.000070	-0.1204070	0.0013029	•											0		١٠ſ
Prêt															N	UM [

Terminata l'operazione, compare il messaggio "Foglio pronto" nella casella Messaggio.

Directory di lavoro	
c:\SCOPEin@B0X	Sfoglia.
Foglio EXCEL (*.XLS)	SCOPEin@B0X002.xls
Mess	aggio
EXCEL pronto! Foglio pronto.	
AtlendersEcc>	to abor
	ortare <u>A</u> nnulla

Selezione della lingua:

Lingua

_	 English Français Deutsch Español Italiano
Info. sistema	Visualizzazione delle informazioni sulla vita dell'apparecchio da quando è stato messo in servizio: • il numero delle volte che è stato messo in tensione • il numero di ore di utilizzo
	Messa in tensione: 309

Messa in tensione:	309
Durata d'utilizzazzione (ora):	227.67
<u>k</u>	

 L'ora dello strumento è regolata automaticamente su quella del PC nel momento in cui viene stabilita una sessione di lavoro.
 Quando si chiude una sessione di lavoro, se non è in modalità registratore, l'apparecchio passa in modalità a basso consumo.
 Ripassa automaticamente al consumo normale quando viene stabilita una nuova sessione di lavoro.



- Selezionare la nuova versione di software a bordo da caricare.
- Cliccare sul tasto a fianco.

4 fasi

<u>O</u>k

File di aggiornamento (".bin) C\SCOPEin@BOX\SCOPEin@BOX
Puoi trovare il file di aggiornamento sul <u>Sito Supporto</u>
Aggiornamento automatico : 3 minuti circa
🧿 1 - Preparazione della memoria
🔘 2 - Trasferimento del programma
🔘 3 - Registrazione del programma
🔘 4 - Riavviare l'oscilloscopio
In corso
5% 00:09
QI <u>Árrido</u>

Un LED rosso e un bargraph indicano l'avanzamento dell'aggiornamento.

Terminato l'aggiornamento, l'apparecchio riparte con il nuovo software a bordo.

In caso di imprevisto durante l'aggiornamento (>: interruzione rete in fase 2), compare il seguente messaggio:

ERRORE !	×
Aggiornamento non riuscito tappa 3 -	
Il programma non è stato salvato.	
Controllare che l'apparecchio sia alimentato e collegato. Aspettare per 3 minuti che lo strumento installi il programma scaricato. Riprovare a collegarsi	
Ōĸ	

- 1. Verificare la connessione dell'apparecchio.
- 2. Verificare la presenza dell'alimentazione di rete (il LED rosso sul lato posteriore dell'apparecchio deve essere acceso).
- 3. Aspettare 3 minuti (installazione del software in memoria).
- 4. Riavviare il programma SCOPEin@BOX.



- la configurazione (analizzatore, registratore, ecc.)
- la versione dell'hardware

Cliccare sulla finestra per chiuderla.

Promemoria

<u>ria</u> Collegandosi al sito <u>www.chauvin-arnoux.com</u>, l'utente può scaricare gli aggiornamenti.

Mediante un indirizzo di posta elettronica un tecnico prodotto risponderà alle eventuali domande.

Strumento "Oscilloscopio con Persistenza SPO"



Occorrenza

 La "SPO" fornisce una dimensione statistica alla distribuzione dei campioni.
 Il colore o l'intensità luminosa evidenziano le irregolarità del segnale e permettono di differenziare i punti rari da quelli frequenti.
 È possibile agire su guesto parametro regolando il tempo di persistenza.

Strumento "Oscilloscopio con Persistenza SPO"

🞘 Esempi	 Rappresentazione monocroma (un colore per ogni traccia): i punti in verde scuro sono rinnovati spesso i punti in verde chiaro sono rinnovati meno spesso
	 Rappresentazione multicolore: i punti rossi sono rinnovati spesso i punti viola sono rinnovati meno spesso
La visualizzazione	Aprire il menu "Strumento" e cliccare su "Persistenza SPO" (o sull'icona "SPO" 🕂 della barra degli strumenti)
	Appaiono il pannello di "Controllo oscilloscopio" e la finestra di visualizzazione "Traccia oscilloscopio".
Pannello di controllo "SPO"	MTX1054BW MTX1054W - Controllo Oscilloscopio Image: Chi and the control of the c
(*) MATHx per il MTX 1052B	Trigger Modo ♣Auto Trig. ♣Rete AC Sorgente LINE INE ♣ ∰ ← € >>>

Le barre degli strumenti e dei menu a tendina sono identiche a quelle della modalità "Oscilloscopio", così come i tastierino di impostazione.



Una sigla "SPO" in basso a destra dello schermo avverte l'utente che l'oscilloscopio funziona in modalità di persistenza analogica.

Finestra "Traccia

Oscilloscopio"

Strumento "Oscilloscopio con Persistenza SPO" (seguito)



Durata

Impostazione della durata di persistenza dei punti:

- 100 ms
- 200 ms
- 500 ms
- 1 s
- 2 s
- 5 s
- 10 s
- infinita (sono accumulati tutti i punti acquisiti dall'avvio dell'acquisizione)

Multicolor

Impostazione del tipo di rappresentazione:

- "Multicolor" convalidato:
 - ai punti più frequenti si attribuisce il colore più vivo: il rosso
 - ai punti meno frequenti si attribuisce il colore meno vivo: il viola
- "Multicolor" invalidato:
 - ai punti più frequenti si attribuisce il colore più intenso
 - (>>> Esempio: per il canale CH1, il rosso vivo)
 - ai punti meno frequenti, si attribuisce il colore più chiaro
 - (> Esempio: per il canale CH1, il rosso chiarissimo)

44

Aggiornamento dello schermo

Un clic su questo tasto determina la cancellazione dei punti visualizzati e reinizializza il sistema di acquisizione.

Strumento "Oscilloscopio con Persistenza SPO"

I menu

« File »

Questo menu consente di salvare/richiamare le tracce nei file .PER e le configurazioni dell'apparecchio nei file .CFG.



«?» Questo menu è identico a quello della modalità "Oscilloscopio".

Strumento "Registratore"

La presentazione Il registratore rende possibile l'osservazione dei fenomeni molto lenti che non sono visibili in modalità "Oscilloscopio".

Permette di acquisire segnali per un periodo di massimo un mese. Questa modalità permette inoltre di catturare difetti in base a vari criteri. Questi difetti possono essere salvati su computer sotto forma di file.

La selezione

- Aprire il menu "Strumento" e cliccare su "Registratore" oppure
- Cliccare sull'icona Registratore della barra degli strumenti



La visualizzazione

Pannello "Controllo registratore"

Tutte le funzioni dell'oscilloscopio sono accessibili e configurabili da:

- a. menu a tendina
- b. barra degli strumenti
- c. tastierini di impostazione
- d. tasti di comando





- 2. Tastierino "Trigger": cfr. descrizione pagina successiva.
- 3. Tastierino "Orizzontale": id. Strumento Oscilloscopio.
- 4. Tasti di comando "RUN / STOP" e "CATTURARE":

RUN / STOP

RUN: lancia un'acquisizione.

STOP: blocca un'acquisizione.

CATTURARE... cattura i 50.000 punti di un salvataggio su PC.

Tastierino					
"Trigger"	Trigger				1
	Livello1	2.00 V	5.00 V	€ 197.73 mV	0.00 mV
	Livello2	0.00 V	0.00 V	0.00 mV	0.00 mV
	Tipo	Superiore a	Esterno	🗧 Vessun trigge	Vessun trigge

- *Livello 1* Impostazione con il mouse o con la tastiera del livello della soglia principale di trigger.
- *Livello* 2 Impostazione con il mouse o con la tastiera del livello della soglia ausiliaria di trigger. Questa impostazione è attiva solo se è selezionato il tipo di trigger "esterno" (altrimenti la casella Livello 2 appare in grigio ed è disattivata).
 - *Tipo* Questa finestra indica il tipo di trigger del canale. La modalità registratore permette di controllare contemporaneamente una condizione per ogni canale attivo.



"Nessuna trigger":

se tutti i canali si trovano in questa modalità l'apparecchio osserva indefinitamente (in continuo) la traccia. In caso di stop, vengono salvati solo 50.000 punti.

"Inferiore a": trigger inferiore c'è trigger quando il segnale passa sotto la soglia Livello 1. soglia trigger • "Inferiore/superiore a": inferiore trigger c'è trigger quando il segnale passa superiore sopra o sotto la soglia. soglia. Per ogni tipo di • "Superiore a": attivazione c'è trigger quando il segnale passa viene monitorato sopra la soglia. il Pretrig. triggersuperiore soglia Trigger: il segnale esce • "Esterno": dalla finestra. c'è trigger quando il segnale esce soglie dalla finestra delimitata dalle due soglie Livello 1 e Livello 2.

Viene applicata un'isteresi di una mezza divisione per evitare attivazioni inopportune.

-

Strumento Registratore (seguito)

🖎 Esempio: 1ºcaso 🛛 - II cana

- Il canale 1 viene regolato con un trigger "superiore a" un "Livello 1" =1,00V

- Il canale 2 è regolato con un tipo di trigger "esterno" alla finestra
- definita con un Livello 1 = 5,00V e un Livello 2 = -4,00V
- I canali 3 e 4 non aspettano alcuna trigger.

 MTX1054BW MTX1054W Controlo Registratore
 File Strumento Verticale Trigger Visual Misura Strumenti ?

 The strumento Verticale Trigger Visual Misura Strumenti ?
 The strumento Verticale Trigger Visual Misura Strumenti ?
 The strumento Verticale Trigger Visual Misura Strumenti ?
 The strumento Verticale Trigger Visual Misura StrumentoVerticale Trigger Visual Misura Strumento Verticale Trigger Vertical

Verticale				
	CH1	C CH2	G TCH3	€ CH4
Sonda	1.00	1.00	1.00	1.00
/olt/div:	1:00	2.00V	1.00V	50.0mV
Accoppiame	en DC	DC	DC	DC
^o osizione	0.00 V	-4.64 V	0.00	0.00 mV
BWL:	2 Nessun	15MHz	Nessun	Nessun
19011				
Trigger _ivello1	1.00 V	5.00 V	0.49	0.00 mV
Trigger _ivello1 _ivello2	1.00 V	5.00 V	0. ć 9 V	0.00 mV
Trigger .ivello1 .ivello2 Tipo	1.00 V 0.00 V Superiore a	5.00 V -4.00 V Esterno	0. ¢ 8 V 0.00 V Nessun trig.	0.00 mV 0.00 mV Nessun trig.
Trigger .ivello1 .ivello2 fipo Orizzonta	1.00 V 0.00 V Superiore a	5.00 V -4.00 V Esterno	0.68 V 0.00 V Nessun trig.	0.00 mV 0.00 mV Nessun trig.

(*) MATHx per il MTX 1052B

In questo caso il trigger è avvenuta sul canale CH1 quando il segnale ha superato il livello 1,00V.

Non c'è state trigger su CH2 perché l'ampiezza del segnale è nella finestra definita dal Livello 1 = 5,00V e Livello 2 = -4,00V e la condizione di trigger programmata è: "Esterno" alla finestra specificata.



Esempio: 2°caso - Il canale 1 è regolato con un'trigger "superiore a" un "Livello1" = 2,5V.

- Il canale 2 è regolato con un tipo di trigger "esterno" alla finestra.

	File Strumento	Verticale Trigg	er Visual Misura :	strumenti /	
	M- M 🖾 🖿	Meas: C	H1 I 🗄 🖉 💥	이 🎖 🛛 북부 Etherne	t
	Verticale	G CU1	C CH2	G CH2	6 044
	Sonda	1 00	1.00	1.00	1.00
	Volt/div:	1.00V	2.00	1.00V	50.0mV
	Accoppiamen	DC	DC	DC	DC
	Posizione	0.00 V	-3.27 V	0.00 V	0.00 mV
	BWL:	Nessun	15MHz	Nessun	Nessun
	Trigger				
	Livello1	2.50 V	5.00	0.68 V	0.00 mV
	Livello2	0.00 V	-4.00 V	1 0.00 V	.0.00 mV
	Tine	Superiore a	Esterno	Nessun tria	Nessun tria
MATH4 per		Subcificie a	Laterno	ricessan ang.	Tricsson og.
11X 1052B	Urizzontale				for the second second second

In questo caso il trigger si è verificata sul canale CH2, perché la condizione sul canale CH1 non era soddisfatta.

Il trigger avviene sul fronte ascendente di CH2 quando il segnale sul canale CH2 supera 1,00V ed esce dalla finestra specificata da "Livello 1 = 1,00V e Livello 2 = -4,00V".



Tastierino Con questo tastierino è possibile impostare: *"Orizzontale"*

Durata di Campo di variazione da 2 s a 31 giorni: si tratta del tempo trascorso tra il 1° e l'ultimo punto del difetto

(Promemoria: il trigger arriva 2 divisioni di schermo dopo il 1° campione visualizzato, in caso della visualizzazione di un solo difetto)-



Intervallo di acquisizione

Si tratta del tempo che separa 2 punti dell'acquisizione.

Campo di variazione: da 40µs a 53,57s in "Cattura 1 difetto" Campo di variazione: da 4ms a 1 ora 29min 16s in "Cattura 100 difetti".



Questi due valori sono correlati. Quando l'utente ne modifica uno, l'altro viene ricalcolato automaticamente.

Per impostare questi valori, occorre agire con il mouse su uno dei due tasti up/down.

Un clic nelle finestre fa apparire i valori disponibili e il valore da applicare può essere selezionato con un semplice clic.



- 4. Tracce
- 5. Livelli di trigger associati ai canali
- 6. Stato corrente dell'acquisizione
- 7. Data/ora di inizio/fine della registrazione
- 8. Cursori manuali
- 9. Posizione "0 V" dei canali
- **10.** Selezione del difetto da visualizzare
- 11. Visualizzazione del numero del difetto



Trigger inferiore dell'ultimo canale attivato

E

- Trigger superiore/inferiore dell'ultimo canale attivato
- Trigger esterna finestra dell'ultimo canale attivato
- 🖞 Il colore dell'indicatore di livello è lo stesso del canale attivato.

trigger

Visualizzazione con tasto Questo tasto cattura i 50.000 punti corrispondenti a un salvataggio su PC e ne fa un'analisi.

La pressione di questo tasto si traduce, una volta effettuato il download, nell'apertura di due finestre aggiuntive:

- "Cattura: Controllo registratore"
- "Cattura: Traccia registratore"

Pannello "Cattura:	🚆 - MTX1054BW MTX1054W - Cattura: Controlo Re 🔳 🗖 🔀					(*)
registratore"	Verticale	CH1	C CH2	C CH3	@ CH4	-
	Sonda	1.00	1.00	1.00	1.00	
	Volt/div:	1.00V	2.00V	1.00V	50.0mV	
	Accoppiamer	DC	DC	DC	DC	
	Posizione	0.00 V	-3.27 V	0.00 V	Vm 00.0	
	BWL:	Nessun	15MHz	Nessun	Nessun	
	Trigger					
	Livello1	2.50 V	5.00 V	0.68 V	0.00 mV	
	Livello2	0.00 V	-4.00 V	0.00 V	0.00 mV	
	Tipo	Superiore a	Esterno	Nessun trig.	Nessun trig.	
	Orizzontal	e		(Alana)		
(*) MATHx per	Durata di regis	trazione:	2 s			
II MTX 1052B	Intervallo cam	pionamento:	40 µs	🔀 Esportar	e in Excel	

Questo pannello indica i valori dei vari parametri utilizzati per la cattura del salvataggio:

- verticali
- orizzontali
- e di trigger

nell'istante del clic sul tasto cattura.

È associato al pannello "Cattura: Traccia registratore" (p. seguente).

Quando si chiude una delle 2 finestre, scompaiono entrambe contemporaneamente.





- 1. Selezione delle tracce da visualizzare.
- 2. Trigger di attivazione
- 3. Visualizzazione di tutta la registrazione
- 4. Delimitazione della zona ingrandita
- 5. Espansione della zona da visualizzare
- 6. Compressione della zona da visualizzare
- 7. Ritorno alla visualizzazione di tutta la registrazione
- 8. Cursori manuali
- 9. Livello di trigger
- 10. Tipo di trigger
- 11. Data e ora della fine della zona ingrandita
- 12. Base di tempo
- **13.** Posizione del trigger
- 14. Zona di visualizzazione delle misure con cursori manuali
- 15. Posizione "0 V" dei canali
- 16. Numero del difetto visualizzato
- 17. Data e ora dell'inizio della zona ingrandita

In questo pannello si visualizza sia la registrazione completa sia la zona zoomata e un rettangolo indica la posizione di questa zona nella registrazione.

I 2 cursori (blu e giallo) possono essere spostati per effettuate misure manuali nella traccia zoomata.

La posizione del trigger nella registrazione è raffigurata dalla T.

Il fattore di zoom orizzontale può essere regolato cliccando sulle lenti



• La zona zoomata può essere spostata:

lentamente verso la sinistra o verso la destra cliccando su

<	>
---	---

o di 8 divisioni cliccando su



I valori visualizzati hanno lo stesso significato della modalità "Oscilloscopio".

Sono possibili le ricerche del massimo e del minimo: Menu "Visualizzazione \rightarrow Min & Max \rightarrow Traccia X".

Le misure manuali e automatiche possono essere attivate.

Pannello "Cattura: Traccia registratore"

Cattura 100 difetti (o cattura in file)



Il menu "File"

salva o richiama i file .REC o le configurazioni del pannello di controllo.

?



Salva (.rec)

Un salvataggio registra fino a 100 difetti in un solo file .REC.

La selezione effettuata apre una finestra "Salva con nome":

Salva					
Directory JVL History:	.emaire\SCOPEin@B(DX			·
Enregistrer dans :	SCOPEin@BO	×	•	+ 🗈 삼 📰 +	
Mes documents récents Bureau Mes documents	bin ilcense supportfiles				
Poste de travail	Nom du fichier :	REC		•	Enregistrer
<u></u>	Туре :	*.REC		<u>×</u>	Annuler

- Inserire un nome di file di salvataggio dalla tastiera.
- Un clic sul tasto Enregistrer conferma la registrazione nella cartella selezionata.
- d Le 4 tracce sono salvate nello stesso file.

Salva Traccia (.txt)	Idem modalità "Oscilloscopio".			
a de la companya de l	Le 4 tracce sono salvate nello stesso file.			
Richiamo (.rec)	Se selezionato, apre il seguente messaggio:			
	ATTENZIONE ! Il richiamo di un file comporta la perdita delle registrazioni correnti. Continuare? Si No			
	Se si clicca su , appare la seguente finestra:			
	Hegarder dans: SLUPEIn@BUX			
	Mes documents			
	Poste de travail Nom du fichier : CK			
	Nell'elenco "Sorgente" appaiono i file REC precedentemente mer			

Nell'elenco "Sorgente" appaiono i file .REC precedentemente memorizzati. Il file da richiamare viene selezionato con un doppio clic puntando con il mouse.

Per uscire dal menu senza richiamo, cliccare su

- Annuler
- È impossibile lanciare un'acquisizione o deselezionare un canale fino a che il registratore è in visualizzazione memoria.
 - Non è possibile passare da un'acquisizione normale a una cattura difetti fino a che il registratore è in visualizzazione memoria.
 - Il tasto ricorda che il registratore è in visualizzazione memoria.
 - Durante il richiamo di un file .REC appare il simbolo "MEMx" nei parametri di tutte le tracce.
 - Per uscire dalla visualizzazione memoria, cliccare su con il mouse.

Salva Configurazione	salva o richiama una configurazione dell'apparecchio.
Richiamo Configurazione	Idem modalità "Oscilloscopio".
Stampa	Idem modalità "Oscilloscopio".
Esci	Idem modalità "Oscilloscopio".





Autorizzato il

- Autorizzato il: Se è presente il simbolo " \checkmark ", l'avvio differito è convalidato.
 - Autorizzato il.] Se non c'è il simbolo "✓", l'avvio differito non è convalidato.
- Quando l'avvio differito è convalidato, l'utente non può più fare acquisizione in modalità registratore. Può tuttavia utilizzare le altre modalità (scope, analizzatore) come desidera.

Se è programmato un avvio differito e uno strumento diverso dal registratore è attivo, l'avvio non si verifica.

- Se l'utente intende fare un'acquisizione in modalità registratore, deve: - invalidare l'avvio differito, oppure
- aspettare l'acquisizione in avvio differito.
- Nel momento in cui inizia l'acquisizione (ora in cui è stato programmato l'avvio differito), lo strumento deve essere in funzione e l'utente deve aver attivato la modalità registratore.
- **Data/ora** Vari tasti "up/down" consentono di regolare la data e l'ora in cui l'utente desidera avviare l'acquisizione.
- Esempio L'acquisizione inizierà il 18/07/2007 alle 14h 46m 31s.
 Il simbolo orologio rosso avverte l'utente che l'avvio differito è stato attivato.

Orizzontal		1	
Durata di registrazione:	28	RUN / STOP	CATTURARE
Intervallo campionamento:	🚽 4ms	07/11/200	7 - 16:59:51

Cattura 1 difetto
Cattura 100 difettiLa modalità "Cattura 1 difetto" consente di registrare un difetto su 50.000
campioni.
La modalità "Cattura 100 difetti" consente di registrare 100 difetti su 500

La modalità "Cattura 100 difetti" consente di registrare 100 difetti su 500 campioni.

Ad un certo punto 10 difetti saranno visualizzati sullo schermo, ognuno separato da una linea continua verticale.

Vengono registrati nella memoria volatile.

🖎 Esempio



È selezionata la modalità cattura 100 difetti: lo schermo è diviso in 10 parti.

La funzione Zoom consente di selezionare e di visualizzare un difetto tra i 100 registrati. Segue una visualizzazione del difetto n. 9:


Strumento Registratore (seguito)

Cattura in file

Questa modalità è simile a quella della "cattura 100 difetti":

- Effettua più serie di registrazioni di 100 difetti da 500 campioni.
- La cartella in cui saranno registrati i file è definita all'avvio della modalità.
- Ogni serie di 100 difetti viene automaticamente salvata in questa cartella in un file .REC.
- Il numero totale delle registrazioni che possono essere effettuate dipende dallo spazio disponibile nel disco rigido del PC.
- Un contatore indica il numero di file creati:



–(> Es.: Numero di file: 2).

La visualizzazione è file per file. Il contenuto di un file può essere visualizzato a schermo. Un file contiene 100 difetti. Ritroviamo quindi la modalità di visualizzazione dell'opzione "cattura 100 difetti".

L'acquisizione può essere interrotta ad ogni istante premendo il tasto RUN/STOP. L'utente può quindi studiare i difetti precedentemente registrati.



Strumento "Registratore" (seguito)



```
Caso particolare Visualizzazione di 10 difetti a schermo (modalità cattura 100 difetti o cattura in file) con lo zoom orizzontale non attivato: di default i valori "Min & Max" corrispondono alla 1ª delle 10 registrazioni (ma è possibile sceglierne un'altra spostando i cursori). Se si zooma su un difetto, vengono visualizzati i "Min & Max" di questo difetto.
```

Strumento "Registratore" (seguito)

ll menu

"Misura"

permette di scegliere:

- il canale di riferimento per le misure
- la visualizzazione delle 19 misure automatiche
- la visualizzazione delle misure manuali dt/dv
- il tipo di cursori liberi o legati alla traccia di riferimento



Riferimento

Traccia 1 Traccia 2 Traccia 3 Traccia 4 Idem modalità "Oscilloscopio".

Misure automatiche

Questa finestra è identica a quella della modalità "Oscilloscopio". La zona di calcolo delle misure automatiche è delimitata dai due cursori.

Caso particolare

In modalità cattura 100 difetti (o modalità cattura in file) con lo zoom orizzontale non attivo, la funzione "Misure auto" è impossibile:

🚆 - MT	X1054W - 1: /	disure au	ito.	×
Vmin =		Trise=		
Vmax =		Tfall=		
Vpp =		W+ =		
Vlow =		W- =		
Vhigh=		P =		
Vamp =		F =		
Vrms =		DC =		
Vavg =		N =		
Over+=		Over-=		
Sum =				
Vamp = Vrms = Vavg = Over+= Sum =	 	F = DC = N = Over-=		

Strumento "Registratore" (seguito)

ll menu

"Strumenti"



Questi sottomenu sono identici a quelli descritti nella modalità "Oscilloscopio":

Rete...

Stampa...

Esportare in Excel

Lingua

Info. Sistema...

Aggiornamento del firmware...

Strumento "Registratore" (seguito) dà accesso ai sottomenu "Help" e "Informazioni su..." II menu "<u>?</u>" File ? Strumento Verticale Trigger Strumenti Visual Misura Aiuto F12 A proposito... Questi sottomenu sono identici a quelli della modalità "Oscilloscopio". Aiuto A proposito...

Oscilloscopi digitali virtuali

Strumento "Analizzatore di armoniche"

La presentazione	L'analisi armonica mostra la fondamentale e le prime 31 armoniche dei segnali presenti agli ingressi. In questa modalità l'attivazione è automatica e la base di tempo è adattativa; non è regolabile manualmente. Questa analisi è riservata ai segnali la cui frequenza della fondamentale è compresa tra 40 Hz e 1 kHz.
	Le regolazioni dei parametri dei canali restano attive: sensibilità/accoppiamento, scala verticale, limitazione di banda.
	Solo i segnali (e non le tracce calcolate a partire da funzioni matematiche) possono essere oggetto di analisi armonica.
	Le analisi armoniche dei segnali presenti sui quattro canali possono essere visualizzate contemporaneamente.
La selezione	Cliccare su "Strumento" della barra di menu e su "Analizzatore"
	 oppure cliccare sull'icona della barra degli strumenti



La visualizzazione

Pannello di "Controllo **Analizzatore** Armonica"

- Le funzioni dell'analizzatore sono accessibili e configurabili da:
- a. menu a tendina

- b. barra degli strumenti
- c. tastierino di impostazione



Strumento "Analizzatore" (seguito) a. menu a tendina File Strumento Verticale Orizzontale Strumenti 2 Assenza di menu Trigger, Visualizzazione, Misura. b. barra degli 🚺 🖾 ā P 문문 Ethernet strumenti La funzione delle icone presenti sulla barra degli strumenti è identica a quella dell'oscilloscopio. c. tastierino di (*) impostazione dei canali Verticale C C ø \boldsymbol{c} CH4 CH3 CH1 CH2 1.00 ŧ 1.00 1.00 1.00 Sonda 50.0mV 2.00V 2.00V 50.0mV Volt/div: DC AC AC AC Accoppiamer 0.00 -4.00 0.00 mV ٧ 0.00 Posizione Nessun Nessun Nessun Nessun BWL: (*) MATHx per il MTX 1052B Autoset Autoset Autoset Autose

Il tastierino "Verticale" è identico a quello della modalità "Oscilloscopio".

d. la selezione del riferimento della misura

Riferimento 🖨 Fondamentale

Questa finestra di dialogo consente di selezionare l'armonica sulla quale sono effettuate le misure visualizzate sul pannello "Traccia analizzatore". Le possibili scelte vanno dall'armonica 1 (o Fondamentale) all'armonica 31.



 o cliccare nella casella in cui è visualizzata l'àrmonica corrente per far apparire l'elenco delle armoniche; selezionare quindi l'armonica desiderata.

Pannello: "Traccia Analizzatore Armonico"

Le quattro "Analisi armoniche" dei segnali presenti sui canali sono visualizzate contemporaneamente, oltre al calibro e all'accoppiamento verticale di ogni canale.



• il o i canali attivi

Signal		1
	Vrms	THD
CH1 =	684mV	12%
CH2 =	1.84 V	49%
CH3 =	124mV	48%
CH4 =	125mV	48%

- la tensione efficace (RMS) del segnale presente su questi canali
- il tasso di distorsione armonica (THD) in %
- la visualizzazione "(- -)" indica che il canale non è attivo o che il segnale sul canale attivo è assente.
- la visualizzazione "-OL-" indica che il segnale del canale visualizzato è in superamento. Ritornare in modalità "Oscilloscopio" per adattare la sensibilità del canale.

c. Tastierini "Rif.: Fondamentale" "Rif.: Armonica"

Fornisce informazioni sulla fondamentale o sull'armonica selezionata in merito a:

• il rapporto - espresso in % - dell'ampiezza dell'armonica selezionata rispetto alla fondamentale

• il valore dello sfasamento dell'armonica rispetto alla fondamentale

Ratio	Phase	Fréq	Vrms
11%	-180°	102 Hz	76.4mV
34%	-34°	102 Hz	566mV
33%	+0*	3.00kHz	37.0mV
33%	-0*	3.00kHz	37.7mV

- la sua frequenza in Hz
- la sua tensione efficace (RMS)

ll menu

« File »

File	Strumento	Verticale	Orizzontale	Strumenti	?
Т					
♦					
Sa	alva Configura	azione			
Ri	chiamo Config	jurazione			
St	ampa		Ctrl+P		
Es	ci				

Menus identicos a quello della modalità "Oscilloscopio" :

Salva Configurazione ...

Richiamo Configurazione ...

Stampa ...

Esci



L'unità della scala verticale viene inserita dalla tastiera (max. 3 caratteri) e sarà riportata nella visualizzazione dei parametri del canale modificato.

II menu "Orizzontale"

In modalità "Analizzatore" il menu "Orizzontale" si riduce alla selezione del coefficiente medio.



Media

La media attenua il rumore casuale percepito su un segnale.

Nessuna media Coeff. medio per 2 Coeff. medio per 4 Coeff. medio per 16 Coeff. medio per 64 I coefficienti che possono essere selezionati sono: nessuna media coefficiente medio per 2

coefficiente medio per 4 coefficiente medio per 16 coefficiente medio per 64

Il **Coefficiente medio** selezionato sarà applicato nella seguente formula:

	Pixel _N = Campi	one * 1/ Coeff. medio + Pixel _{N-1} (1-1/ Coeff. medio)
со	n:	
•	Campione:	valore del nuovo campione acquisito sull'ascissa t
•	Pixel N:	ordinata del pixel di ascissa t sullo schermo nell'istante N

- Pixel N-1: ordinata del pixel di ascissa t sullo schermo nell'istante N-1
- Il simbolo "✓" indica il coefficiente medio selezionato.





1 - Generalità

Configurazione di base del PC:	Pentium 4, 1GHz, RAM : 1 Go. Risoluzione dello schermo: > 1152 x 864 p Installate la JVM SUN J2RE 1.6.0 (o una versione più recente) dal sito //www.java.com
Browser consigliati:	Microsoft Explorer 7 (o una versione più recente),
	Mozilla Firefox 3 (o una versione più recente)

Due applicazioni (Applet) sono accessibili collegando, mediante Ethernet, un client (PC o altro) ed uno (o più) strumento (i):

- **ScopeNet** per controllare tutte le funzionalità di uno strumento.
- ScopeAdmin per supervisionare un parco di strumenti collegati.

Prima del primo avvio, vi consigliamo di disabilitare l'antivirus ed il firewall, eventualmente installati sul vostro PC. Potrete riattivarli in seguito e configurarli in modo ottimale.

TerminologiaServer HTTPuna macchina (nel nostro caso, instrumento) collegata alla
rete ed accessibile da un client utilizzando un protocollo di
comunicazione HTTP.Client HTTPuna macchina (nel nostro caso, un PC) collegata alla rete
che accede ad un server utilizzando un protocollo
di comunicazione HTTP ottimale.Appletun programma scaricato dal server verso il client ed
eseguito sulla macchina client.
L'accesso a tutte le regolazioni dello strumento è realizzato
da un applet JAVA a partire dal client WEB.

Caratteristiche specifiche

La lingua inglese è l'unica lingua supportata.

Delle porte IP specifiche sono utilizzate per scambiare delle informazioni tra gli applet e oscilloscopio :

- ScopeNet utilizza la porta UDP 50010 di oscilloscopio
- ScopeAdmin utilizza la porta UDP 50000 di oscilloscopio

Utilizzeremo delle immagini dallo schermo ottenute da un PC dotato di WINDOWS XP e di Firefox per descrivere l'utilizzo di **ScopeNet** e **ScopeAdmin**.

2 - ScopeNet

Presentazione

Le schermate descritte di seguito sono in inglese ma la lingua effettivamente utilizzati nel proprio ambiente dipende dalla configurazione del vostro PC (Windows XP, vedere il Pannello di controllo, Opzioni internazionali e della lingua).



Una versione di ScopeNet esiste anche per le tavolette e Smartphones sotto Androïd (download mediante GOOGLE PLAY STORE).

Tutte le regolazioni dello strumento sono accessibili dal PC client.

Per una spiegazione dettagliata delle diverse regolazioni, consultate l'indice e fate riferimento ai capitoli interessati.

Per accedere a **ScopeNet** dal browser installato sul vostro PC, scrivete nella barra d'indirizzo: **'http://Indirizzo IP dello strumento'**. L'applet ScopeNet è allora scaricato nel PC e si esegue nel browser.

L'indirizzo IP dello strumento viene definito nel menu seguente:

« UTIL » \rightarrow « Config Porte d'I/O » \rightarrow « Rete ».





Se viene visualizzato il seguente messaggio di errore quando si collega:

Insufficient rights! Use "Oracle policytool.exe" to configure your computer (see user's manual).

Il vostro PC non eseguite questa applet.

In questo caso, è necessario utilizzare il "policytool" che si trova nella directory di installazione di Java.

Con questo strumento, potrete configurare il PC per consentire l'esecuzione di applet.

Configurazione del client

Immagine dallo schermo

L'immagine dallo schermo lanciata dal client HTTP (PC), è una copia dello schermo del client HTTP.

Essa è realizzata su una stampante gestita dal client HTTP.

Menu contestuali

Un menu di scelta rapida appare cliccando il tasto destro del mouse in diverse aree dello schermo.



Gli indicatori situati a sinistra, in alto e a destra dello schermo possono esserer spostati selezionandoli col mouse:

- > Utilizzate gli indicatori di sinistra per scentrare un canale.
- > Utilizzate gli indicatori di destra per regolare i livelli di trigger.
- > Utilizzate l'indicatore in alto per posizionare temporalmente il trigger.

Zoom di una parte dello schermo: utilizzate il mouse per selezionare la zona da dettagliare, appare in tratteggiato sullo schermo.

Misure automatiche







Modo « FFT »

Possibilità offerte con questo modo:

- Visualizzazione delle curve così come sono visualizzate sullo strumento
- Regolazione dei diversi parametri
- > Misure mediante cursori, relative ad una curva di riferimento



Modo « REGISTRATORE »

Possibilità offerte con questo modo:

- Visualizzazione delle curve così come sono visualizzate sullo strumento
- > Regolazione di tutti i parametri dello strumento
- > Misure mediante cursori, relative ad una curva di rferimento
- > Misure automatiche (a partire dai campioni situati tra i cursori)



Modo « Analisi delle ARMONICHE » Possibilità offerte con questo modo:

- > Analisi armonica dei segnali collegati sui canali dello strumento
- Calcolo e Visualizzazione di 32 armoniche (pari o dispari, o le prime o le ultime)
- > Regolazione di tutti i parametri dello strumento
- > Misure automatiche con selezione di un'armonica di riferimento

Misure automatiche (a partire da campioni situati tra i cursori)



3 - ScopeAdmin

ScopeAdmin

E' un'utility di supervisione di un parco di strumenti **METRIX** che supporta un protocollo di comunicazione specifico.

Si presenta sotto forma d'applet e deve essere eseguito su una macchina cliente (PC o altro) di uno strumento server.

🖞 L'unica lingua disponibile con ScopeAdmin è l'inglese.

L'unico strumento, sul quale l'indirizzo IP deve essere predefinito, è lo strumento sul quale il vostro PC sta per collegarsi per scaricare l'applet. L'indirizzo IP degli altri strumenti del parco da gestire, potrà essere definito da **ScopeAdmin**.

Questa supervisione consiste nel regolare i diversi parametri di configurazione degli strumenti:

- I parametri IP,
- I parametri di stampa,
- I parametri di configurazione (lingua, stand-by, ...).

Con **ScopeAdmin**, potete mandare un messaggio a tutti gli strumenti collegati o ad uno strumento in particolare, questo messaggio è allora visualizzato sullo schermo dello strumento.

Potete anche vietare l'accesso ai parametri di configurazione dalla facciata anteriore dello strumento e mettere in stand-by o fermare gli strumenti collegati.

Per accedere a **ScopeAdmin** dal browser installato sul vostro PC, scrivete nella sbarra d'indirizzo:

http://Indirizzo IP dello strumento/ScopeAdmin.html.

Un nome utente e una password vi verranno chiesti:

Utente: admin Password: admetri*

L'applet ScopeNet è allora scaricato nel PC e viene eseguito nel browser.

	CX 🔬	bttp://14.3.2	50.46/ScopeAdmin.html		☆ •	Google	
n°	Instrument	Version	SIN	Physical address	IP address	IP mask	
1							
2							
3							
4							
5				-			
6							
7							
8							
9							
10							

Cliccate su 'Find Instruments' per scrutare la vostra rete e visualizzare tutti gli strumenti collegati che supportano

ScopeAdmin.

Oscilloscopi digitali virtuali

3 - ScopeAdmin (seguito)



Se viene visualizzato il seguente messaggio di errore quando si collega:

Insufficient rights! Use "Oracle policytool.exe" to configure your computer (see user's manual).

Il vostro PC non eseguite questa applet.

In questo caso, è necessario utilizzare il "policytool" che si trova nella directory di installazione di Java.

Con questo strumento, potrete configurare il PC per consentire l'esecuzione di applet.

3 - ScopeAdmin (seguito)

Schermo ottenuto dopo aver eseguito « Find Instruments »

Eichier Éditio	chier Édition Affichage Historique Marque-pages Qutis 2 C X 🟠 🐞 (m http://14.3.212.29/ScopeAdmin.htm) 🏠 - 🖸 - Google 🔎							
<u>F</u> ind Inst	truments ?							
n°	Instrument	Version	SIN	Physical address	IP address	IP mask		
1	OX7104-C	V2.09/ABC	123456ABC-1686	00-01-02-03-04-38	192.168.10.1	255.255.255.0		
2	OX7102-C	V2.09/ZZ	123458ABC-4437	00-01-02-03-04-58	14.3.212.29	255.255.0.0		
3	OX7104-C	V2.09/CC	121917CLH-9708	00-05-04-03-01-02	192.168.10.1	255.255.255.0		
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10							~	

Un click sul pulsante destro del mouse nella barra dei titoli fa apparire un menu contestuale, le azioni generate da questo menu riguarderanno tutti gli strumenti della lista.

Un click del pulsante destro del mouse in un rigo dedicato ad uno strumento specifico, fa apparire lo stesso menu contestuale ma le azioni generate da questo menu non riguarderanno lo strumento scelto.

Eic	thier Édition	Affichage Historique (Marque-pages	Qutils 2			A . 0.	Canada	
2				ω.	Google				
-	<u>Find Instrum</u>	ients ?							
	n°	Instrument	Version	IP parameters		dress	IP address	IP mask	
	1	OX7104-C	V2.09/ABC	Print parameters General parameters Lock front panel access to syst	em parameters	-04-38	14.3.250.46	255.255.0.0	Ш
	2	OX7102-C	V2.09/ZZ	UnLock front panel access to se Send message Clear message	ystem parameters	-04-58	14.3.212.29	255.255.0.0	1
	3	OX7104-C	V2.09/CC	Screen saver Wake up		-01-02	192.168.10.1	255.255.255.0	
	/ /			Power Off					
	5								
	6								
	7								
	8								
	9								
	10								~



Applicazioni

1. Visualizzazione del segnale di sonda di calibrazione

- Collegare l'uscita calibratore (Probe Adjust 2,5 V, 1 kHz) all'ingresso CH1 utilizzando una sonda di misura di rapporto 1/10 (ad esempio)
- Nella barra dei menu:
 - cliccare su "Strumento"
 - selezionare "Oscilloscopio"
 - oppure cliccare sull'icona 🗠 per visualizzare la seguente finestra di "Controllo Oscilloscopio":



Nel tastierino "Verticale" canale CH1:

- * Convalidare il canale: CH1
- * Sonda: 1.00
- * Sensibilità CH1 V/div: 50,0 mV (sonda 1/10)
- * Accoppiamento ingresso CH1: DC
- * Posizione: -125,00 mV
- * BWL: nessuno

Nel tastierino "Orizzontale":

- * Coef. di tempo T/div: 200 μs
- * H-pos Trigger: 5,00 div

Nel tastierino "Trigger":

- * Modalità di trigger: Auto
- * Sorgente di trigger: CH1
- * Accoppiamento canale di trigger: DC
 - Andare nel Menu "Trigger" per far apparire la finestra "Parametri di trigger")
 - cliccare sul fronte ascendente 🗹 della barra degli strumenti, oppure- fare clic con il tasto destro sul tastierino "Trigger" del pannello di controllo.

Principale Impulso Ritardo Conteggio	TV Rete AC
Trigger su fronte	Tf
Sorgente principale	
Via	-Fronte Accopiamento
@ 1 C 2 C 3 C 4	• + • • • = DC
Livello-	-Holdoff
125.00 mV	ligetto rumore 🌲 40.00 ns
<u> </u>	pplicare <u>A</u> nnulla

- * Livello di trigger: 125,00 mV
- * Cliccando sul tasto "*RUN/STOP*" lanciare le acquisizioni ("RUN" compare sotto la finestra "Traccia Oscilloscopio").
- * Attivare le misure manuali dt / dv.
- * Posizionare i cursori per misurare l'ampiezza e la frequenza del segnale.

🚟 - MTX1054BW MTX1054BW203 - Controllo Oscilloscopio	_ 🗆 🗙
File Strumento Verticale Orizzontale Visual Misura Strumenti ?	
🔨 🕼 🔚 🗮 🔽 🕵 🥵 Meas: CH Riferimento	💡 및문 Ethernet
Verticale Misure automatiche Image: CH1 Image: CH2 Misure Cursori collegati	Orizzontale T/div
Sonda 🗧 1.00 🗧 1.00 🗹 Misure Cursori liberi	👙 500μs
Volt/div 50.0mV 200mV Misura di fase Misura di fase Misure manuali de fase	H-pos Trigger (div)
	3.00
Posizione -125.00 mV - 0.00 mV - 0.00 mV	Autoset
BWL Ressun Ressun Ressun	
V-Auto Range Autoset Autoset Autoset	CATTURARE
	Logic Analyzer
Modo \$Auto Trigger \$Principale \$	RUN / STOP
Sorgente CH1 6 f C t LEVEL 50%	
Livello 125.00 mV Filtro DC >>> multicity	AUTOSET

Il segnale dell'uscita calibratore è visualizzato nella finestra "Traccia Oscilloscopio":



L'ampiezza del segnale data dai cursori (X1, Y1) e (X2, Y2) è di dY = 251 mV poiché la sonda utilizzata attenua per 10, l'ampiezza dell'uscita calibratore è di 251 mV x 10 = 2,51 V e la frequenza di 1 / dX = 998 Hz.

2. Compensazione
della sondaRegolare la compensazione a bassa frequenza della sonda per fare in
modo che il piano del segnale sia orizzontale (cfr. figura sotto).



Per effettuare le compensazioni, riferirsi alle istruzioni allegate alla sonda.

3. Misure automatiche con compensazione del coefficiente di attenuazione della sonda

- Collegare l'uscita calibratore (2,5 V, 1 kHz) all'ingresso CH1 utilizzando una sonda di misura di rapporto 1/10.
- Per le impostazioni della sonda, cfr. §. Visualizzazione del segnale di calibrazione.
- Selezionare:
 - * il calibro verticale CH1: 50 mV/div.
 - il coef. della base di tempo: 200 µs/div.
 - * il coef. della scala verticale: 10 (\rightarrow il calibro diventa 500 mV/div.)
 - * accoppiamento DC: CH1
- Visualizzare la tabella delle misure automatiche del segnale del canale CH1 con il menu: "Misura" → "Misure automatiche" (cfr. §. Misura)

Compare la tabella delle 19 misure effettuate sulla Traccia 1:

🚟 - MT	X1054W -	1: Misure au	to. 🛛 🔀
Vmin =	-330.0mV	Trise=	0.000 s
Vmax =	2.235 V	Tfall=	0.000 s
Vpp =	2.565 V	W+ =	495.4µs
Vlow =	-307.3mV	W- =	504.6µs
Vhigh=	2.204 V	P =	999.9µs
Vamp =	2.511 V	F =	1.000kHz
Vrms =	1.566 V	DC =	49.5%
Vavg =	938.8mV	N =	2
Over+=	1.0%	Over-=	0.0%
Sum =	1.877mVs		

L'ampiezza picco-picco del calibratore è data da Vamp= 2.511V e la frequenza da F = 1.000kHz.

Quando non sono più utilizzate, deselezionare le misure automatiche perché rallentano la frequenza di aggiornamento della traccia. Chiudere quindi la finestra "**MTX1054B - 1: Misure auto**".

<u>Promemoria</u> Per una maggiore precisione delle misure, visualizzare almeno 2 periodi del segnale e scegliere il calibro e la posizione verticale in modo da rappresentare l'ampiezza picco-picco del segnale da misurare su 4 - 8 divisioni verticali.

4. Misure con cursore	Selezionare le misure con cursori dal menu: "Misure" → "Misure Cursori collegati e Misure Cursori liberi (cf. Menu "Misura")
	 Compaiono due cursori di misura (1 e 2) non appena il menu è attivato.
	 * Le 2 misure effettuate sono dt (intervallo dX tra i 2 cursori orizzontali X1 e X2) e dv (differenza di tensione dY tra i 2 cursori verticali Y1 e Y2).
	➢ <i>Esempio:</i> (1)dt = dX = 1,0 ms, dv = <mark>d</mark> Y = 251,0 mV

5. Misure di sfasamento con cursori	 In un primo momento occorre disporre di 2 segnali sfasati da visualizzare sui canali. 	
a) Misura di fase automatica	 Selezionare la traccia di riferimento rispetto alla quale si desidera realizzare le misure di fase con il menu: "Misura" → "Riferimento" → "Traccia 1" o "Traccia 2" (cfr. §. Riferimento). <i>Esempio</i>: "Misura di riferimento" → "Traccia 1". 	
	 Selezionare la misura di fase automatica dal menu: "Misura" → "Misure di fase" (cfr. §. Misura di fase). ➢ Esempio: "Misura di fase" → "CH2 / ref". 	
	 I 2 marker (+, +) delle misure automatiche sono visualizzati sulla traccia di riferimento (>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	
	 * La misura di fase (in °) è indicata sotto la visualizzazione dei valori dX e dY >> Esempio: CH1 o 2 / ref = 180,0° 	
	Lo strumento visualizza in contemporanea i valori delle 19 misure automatiche e le misure automatiche (o manuali) di fase	
	X1 = 4.50µs X2 = 24.7µs dx = 20.2µs 1/dX = 49.5kHz CH1 Y1 = 31.3mV Y2 = 23.5mV dY = 7.81mV	
	 I 3 marker sono fissi; non possono essere spostati. Se la misura non è realizzabile, appare "". 	

b) Misure manuali de fase	Selezionare la misura di fase manuale dal menu: "Misura" → "Misure manuale di fase" (cfr. §. Menu Misura).	
	 * I 2 cursori (+ , +) delle misure manuali sono visualizzati sulla traccia di riferimento (>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	
	Esempio: (1)Ph = 180,4° × 2 = 222µs dx = 202µs 1/dx = 495kHz CH1 Y1 = 1.98mV Y2 = 215mV dY = 235mV MATH2 Y1 = 1.98mV Y2 = 215mV dY = 235mV MATH2 Y1 = 1.98mV Y2 = 215mV dY = 235mV MATH2 Y1 = 1.98mV Y2 = 215mV MATH2 Y1 = 1.98mV Y2 = 215mV X2 = 215mV	



CH3

Phase: 180.4*

dY = ... CH4

- I 3 cursori di misura sono presenti se sullo schermo è visualizzata almeno una traccia.
- 1 3 cursori di misura possono essere spostati liberamente mediante il mouse.

2.50µs/div ⊕

RUM AT

6. Visualizzazione di un segnale video	Questo esempio illustra le funzioni di sincronizzazione TV e l'utilizzo della modalità SPO su un segnale composito.		
	\oint Per l'osservazione del segnale video, si o adattatore 75 Ω .	Per l'osservazione del segnale video, si consiglia di utilizzare un adattatore 75 Ω .	
	 Iniettare sul canale CH1 un segnale TV c caratteristiche: 	Iniettare sul canale CH1 un segnale TV composito con le seguenti caratteristiche: 625 linee modulazione positiva bande verticali nella scala dei grigi Selezionare il canale CH1.	
	 625 linee modulazione positiva bande verticali nella scala dei grigi 		
	Selezionare il canale CH1.		
	Nel tastierino "Trigger" selezionare il taste	e il tab "Principale"	
	Convalidare il canale 1 come sorgente principale di trigger.		
	• Selezionare il tab: "TV".		
	 Impostare:- il numero di linee standard a 625 (SECAM) o 525 linee (PAL, NTSC) a seconda dello standard utilizza - la polarità a + - il n. di linea a 25. 	625 (SECAM) conda dello standard utilizzato.	
	Selezionare l'accoppiamento CH1: DC	;	
	Posizione verticale: -60	00mV	
	Selezionare la sensibilità V/div CH1: 200	0mV	
	Impostare il coef. di tempo T/div a: 25	us	
	Selezionare il trigger: aut	tomatica	
	Seleziona la visualizzazione: Bu	sta	

• Cliccare sul tasto "RUN/STOP" per lanciare le acquisizioni.

Lo stato dell'acquisizione (Pronto, RUN, STOP) è indicato a destra sotto la visualizzazione della curva nella zona di visualizzazione dello stato di trigger.

Optimizzare la velocità della base di tempo per osservare più linee TV complete.



Sempio di un segnale video (MTX 1054B)

Con i cursori manuali verificare la durata di una lina (64 µs).

- Visualizzare i cursori manuali cliccando sull'icona [↓]: o dalla barra dei menu Misura → Misure Cursori collegati
- Posizionare con il mouse i cursori 1 e 2 rispettivamente sull'inizio e sulla fine di una linea.

Le misure dv e dt tra i 2 cursori sono riportate in alto e sinistra della zona di visualizzazione della traccia.

🖎 Esempio: dX = 64,1 μs = durata di una linea

7. Esame di una linea TV specifica	Per esaminare in modo più dettagliato un segnale di linea video, il menu trigger TV permette di selezionare un numero di linea specifico.	
	 Selezionare nel tastierino "Trigger", >>>> e il tab "TV" : 	
	 Impostare: il numero di linee standard: la polarità: linea: 625 linee per lo standard SECAM + (video positiva) 25 	
	• Selezionare la sensibilità di CH1: 200 mV/div.	
	 Selezionare il coef. di tempo: 25 µs/div. con il tasto della finestra "T/div" base di tempo 	
	 Per osservare i dettagli del segnale video, selezionare la modalità persistenza SPO 	
Sempio della linea video 25	X1 = 25.0µs X2 = 225µs dX = 200µs 1/dX = 5.00kHz CH1 Y1 = 1.22V Y2 = 18.2mV dY = 1.20V CH2 Y1 = Y2 = dY = CH3 Y1 = Y2 = dY = CH3 Y1 = Y2 = dY = CH4 Y1 = Y2 = dY = CH4 Y1 = Y2 = dY = DUrate DUrate	
8. Misura in modalità "Analizzatore"	In un primo momento iniettare un segnale di frequenza compresa tra 40 Hz e 1 kHz sui canali CH1, CH2, CH3 o CH4.	
--	--	
<u>Promemoria</u>	 Solo i segnali dei canali CHx (e non le funzioni Mathx) possono essere oggetto di un'analisi armonica. 	
	- In modalità Analizzatore la base di tempo non è regolabile.	
	 Impostare correttamente l'ampiezza dei canali in modalità "Oscilloscopio" (i segnali visualizzati non devono essere in saturazione). 	
	 Nel menu "Strumento" selezionare "Analizzatore" o cliccare sull'icona della barra degli strumenti. 	
<u>Promemoria</u>	ll contenuto armonico del segnale dei canali CH1, CH2, CH3, CH4 è rappresentato da barre "continue" del colore del canale (rosso per CH1, verde per CH2, blu per CH3 e rosa per CH4).	
	 Il tastierino "SEGNALE" sotto la scomposizione permette di conoscere: il o i canali attivi la tensione efficace (RMS) del segnale in volt il tasso di distorsione armonica (in %) del segnale 	
	 La finestra Riferimento permette di selezionare l'armonica di riferimento per le misure. 	

➢ Esempio di scomposizione armonica (MTX 1054)	 Il blocco "Rif.: Harmonic X" rinvia all'armonica selezionata: il suo valore in % della fondamentale la sua fase in ° rispetto alla fondamentale la sua frequenza in Hz la sua tensione efficace (RMS) in volt Iniettare su: CH1: il segnale dell'uscita calibratore (2,5 V, 1 kHz) (cfr. §. Visualizzazione del segnale di calibrazione) CH2: un segnale triangolare di 200 Hz e 1 V di ampiezza picco-picco.
Visualizzazione dei segnali CH1-CH2 in modalità Oscilloscopio	K1 = 1.01ms CH1: 50.0mV-0C dX = 932µs CH2: 200mV-AC 1/dX = 1.01kHz CH1 CH1 CH2: 200mV-AC CH1 CH2: 200mV-AC Y1 = -2.72mV Y2 = 248mV dY = 251mV CH2: 200mV-AC Y1 = -511mV Y2 = 494mV Y1 = -511mV T Y2 = T Y1 = Y2 = Y2 = GY =
Visualizzazione dell'"Analisi delle armoniche" modalità Analizzatore	$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $

Si noti che per il segnale CH1 (segnale rettangolare 1 kHz), l'ampiezza dell'armonica 3 (a 3 kHz) rappresenta il 33% (rapporto) della fondamentale e per il segnale CH2 la frequenza dell'armonica 3 è di 608 Hz.

9. Visualizzazione di fenomeni lenti "Modalità ROLL"	Questo esempio ha per oggetto l'analisi di fenomeni lenti per le base di tempo che vanno da 200 ms a 200 s per divisione.
	l campioni sono visualizzati mano a mano che sono acquisiti senza aspettare il Trigger (modalità ''Roll'').
🖎 Esame di un	• Selezionare la modalità "Oscilloscopio" nel menu "Strumento" <u>M</u> .
fenomeno lento	 Iniettare sull'ingresso CH1 un segnale sinusoidale 1 V picco-picco, 1 Hz.
	Impostare la base di tempo a 500 ms.
	Selezionare il canale CH1.
	Selezionare la sensibilità e l'accoppiamento di CH1:
	- Sensibilità: 200 mV/div - Accoppiamento: DC
	 Selezionare i parametri di trigger: Menu "Trigger" → "Parametri":
	- Sorgente di trigger: CH1 - Fronte di trigger: +
	Selezionare la modalità di trigger "Monocolpo".
	 Cliccare sull'icona I per autorizzare la selezione del trigger nella finestra traccia I. Posizionare il livello del Trigger a + 4 div e lanciare le acquisizioni con il tasto RUN/STOP Il segnale è acquisito in continuo, spostare il trigger nella finestra di visualizzazione fino a raggiungere 0 div per ottenere un evento di trigger.
a)	Quando viene raggiunto il livello di trigger, l'oscilloscopio blocca le acquisizioni dopo aver riempito la memoria (passa in modalità STOP) rispettando la pre-trigger definita dalla posizione orizzontale del trigger.
	 Per rilanciare l'acquisizione riarmare il trigger cliccando sul tasto "RUN/STOP".



10. Misura in modalità "Registratore"

Esempio: Monitoraggio della variazione di una tensione e rilevazione del superamento di un livello

- Selezionare la modalità "Registratore" icona 🖾 o con il menu "Strumento".
- Verificare che la modalità "cattura 1 difetto" sia attiva (cfr. menu "Trigger").
- Iniettare su CH1 il segnale da controllare.
- Selezionare l'ingresso CH1.
- Impostare la sensibilità verticale (>>>> 2 V/div).
- Impostare la durata di registrazione o l'intervallo di acquisizione (>> 1 min)
- Sul pannello "Controllo registratore" impostare i parametri di trigger: tipo e livello di soglia.
- Esempio Trigger "Superiore a" sul canale CH1 rappresentato dal simbolo $f 1^{-1}$ con un livello 1 (\ge 6 V).

Sugli altri canali selezionati: "nessun trigger".

Lanciare le acquisizioni cliccando sul tasto "RUN/STOP".

🗮 - MTX1054	4BW MTX1054	W - Controlo Re	gistratore	
File Strumento	Verticale Trigg	er Visual Misura	Strumenti ?	
Pv 🚺 🖾 🖿	. Meas: C	HI 🗾 🏥 🗃 🌡	🕺 💡 🛛 昆星 Etherne	et
Verticale				1
	CH1	CH2	CH3	CH4
Sonda	1.00	1.00	2 1.00	2 1.00
Volt/div:	2.00V	2.00V	🗧 50.0mV	🗧 50.0mV
Accoppiamen	DC	DC	DC	DC
Posizione	0.00 V	-4.00 V	0.00 mV	0.00 mV
BWL:	Nessun	🗧 Nessun	🗧 Nessun	Nessun
Trigger				
Livello1	2.00 V	5.00 V	<mark>€</mark> 197.73 mV	0.00 mV
Livello2	0.00 V	0.00 V	🚽 0.00 mV	₹ 0.00 mV
Tipo	Superiore a	Esterno	🗧 Vessun trigge	🗧 Nessun trigge
Orizzontale	,	1		
Durata di regis	strazione: 🗧	10 min	RUN / STOP	CATTURARE
Intervallo cam	pionamento: 🛓	1.20 s		
				meleix

- Iniettare sul canale CH1 un segnale sinusoidale di frequenza 0,1 Hz e di ampiezza 3 V picco-picco.
- Aumentare bruscamente l'ampiezza del segnale in modo da superare la soglia di 6 V e tornare poi all'ampiezza iniziale.
- Il difetto di ampiezza viene acquisito perché la soglia "Superiore a" 6 V è stata superata.



L'acquisizione è stata lanciata quando il segnale ha superato il livello di trigger 6 V; il difetto è stato catturato rispettando una pre-trigger di 2 divisioni.

11. Applicazione della rete ETHERNET

Stampa su stampante di rete

Per lanciare una stampa delle varie finestre attive su una stampate di rete dal PC:



Stampa

- Nel menu "Strumenti" selezionare "Stampa" o
- Selezionare il tipo di stampante tra quelle installate sul PC
- Barrare gli elementi da stampare tra quelli disponibili
- Scegliere l'orientamento di stampa "Ritratto" o "Paesaggio"
- Cliccare su "OK" per lanciare la stampa

🚆 Stampa	×
Selezionare le finestre da stampare:	1
🔽 Controllo	- 1
🔽 Traccia	
Grafico XY Hitratto	o aaio
Grafico FFT	ggio
📈 Misure automatiche	
Selezionare stampante:	
KUNICA MINUETA 300/200/200 PS	
KONICA MINOLTA 350/250/200 PS	
Adobe PDF	T
<u>Q</u> k <u>A</u> nnulla	

Specifiche tecniche della modalità "Oscilloscopio"

Deflessione verticale		Solo i valori destinati di tolleranza o limite costituiscono valori garantiti (dopo mezz'ora di riscaldamento). I valori senza tolleranza sono forniti a titolo indicativo.		
Caratteristiche		Specifiche	Osservazioni	
Numero di canali	MTX 1054B/C MTX 1052B/C	4 canali: CH1, CH2, CH3 & CH4 2 canali: CH1, CH2, EXT		
Tipo di ingressi		Classe 1, masse comuni		
Banda passante a -	· 3 dB	 > 150 MHz (200 MHz ¹) sui calibri verticali da 5 mV a 5 V/div. ≥ 15 MHz sul calibro 2,5 mV/div. ≥ 15 MHz sui calibri 10 V/div. a 	Misurata su carico 50 Ω con un segnale di ampiezza 6 divisioni	
Dinamica del fuori qu	uadro verticale	100 V/div . $7 \leftrightarrow$		
Accoppiamento di i	ngresso	AC: da 10 Hz a 150 MHz (200 MHz 1) DC: da 0 a 150 MHz (200 MHz 1) GND: riferimento		
Limitatore di banda	passante BWL	4 valori: niente, 15 MHz, 1,5 MHz, 5 kHz		
Tempo di salita		< 23 ns per il calibro verticale 2,5 mV/div. < 3 ns (< 2 ns ¹) per tutti i calibri verticali da 5 mV a 100 V/div.		
Diafonia tra canali		da DC a 100 MHz ≥ 30 dB	 per i calibri la cui banda passante > 150 MHz stessa sensibilità sui 2 canali 	
Tolleranza ESD		± 2 kV		
Risposta ai segnali rettangolari 1 kHz e 1 MHz		Superamento < 5 % su fronte ascendente o discendente Aberrazioni < 5 %		
Precisione dei calibri verticali		±2%	Sequenza dei calibri	
Risoluzione vertical	e	± 0,2 % della scala completa	Variazione per rimbalzi	
Precisione delle misure verticali DC		 ± [2 % (lettura – fuori quadro) + precisione del fuori quadro verticale + (0,05 div.) x (V/div.)] 		
Precisione del fuori	quadro vertic.	± [0,01 x (valore del fuori quadro) + 4 mV + (0,1 div.) x (V/div.)]		
Sonde		Per prendere in considerazione il coefficiente di attenuazione della sonda nella visualizzazione: (> : con una sonda attenuatrice 1/10 impostare il coefficiente "Sonda" a 10, per visualizzare direttamente l'ampiezza del segnale a fine sonda) campo di variazione del coefficiente di sonda: da 0.00001 a 100000.00	NB: il coefficiente di sonda deve essere introdotto manualmente. Non c'è rilevazione automatica della presenza della sonda.	
Tensione di ingresso massima		420 Vpk (DC + picco AC 1 kHz) senza sonda 1400 Vpk (DC + picco AC 1 kHz) con sonda 1/10 HX0004 o HX0005		
Sicurezza elettrica		300 V, CAT II senza sonda 1000 V, CAT II con sonda 1/10 HX0004 o HX0005		
Impedenza di ingresso		1 MΩ ± 1 % c.a. 13 pF		
Modalità di visualizz	zazione MTX 1052B/C MTX 1054B/C	CH1, CH2, MATH3, MATH4 CH1, CH2, CH3, CH4		

¹ MTX 105xC

Specifiche tecniche della modalità "Oscilloscopio" (seguito)

Trattamento misure

Funzioni matematiche	Editore di equazione Addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione e funzioni complesse tra canali.	
Misure	Misure temporali	Misure di livello
automatiche	tempo di salita	tensione continua
	tempo di discesa	tensione efficace
	impulso positivo	tensione picco-picco
	impulso negativo	ampiezza
	rapporto ciclico	tensione max.
	periodo	tensione min.
	frequenza	piano sup.
	fase	piano inf.
	conteggio	superamento
	inte	grale
Risoluzione delle misure	9 bit	

Deflessione orizzontale (base di tempo)

Caratteristiche		Specifiche	Osservazioni
Calibri della base di tempo		35 calibri, 1 ns - 200 s/div.	Sequenza 1 - 2 - 5
Precisione della base	e di tempo	± 0,5 %	
Frequenza di campionamento monocolpo MTX 1054B/C MTX 1054B		100 MS/s su 4 canali 200 MS/s su 2 canali → 1 parmi CH1/ → 1 parmi CH3/ 100 MS/s su 2 canali	CH2 CH4 Precisione ± 200 ppm
	MTX 1052B	200 MS/s su 1 canali \rightarrow 1 parmi CH1.	/СН2 Ј
Precisione delle misu	ure temporali	± [(0,04 div.) x (time/div.) + 0,005 x (lettura) + 1 ns]	
Zoom orizzontale		I fattori di "zoom orizzontale" disponibili vanno da x1 a x100 a seconda della sequenza 1-2-5 (in modalità ZOOM si ritrova la stessa sequenza di calibri di base di tempo della modalità normale).	N.B.: L'oscilloscopio dispone di una capacità di memoria di registrazione di 50 kpts per canale. La visualizzazione orizzontale a schermo è di 500 punti per 10 divisioni.
Modalità XY		La banda passante in X e in Y è ider	ntica
Banda passante in X	K e in Y	150 MHz (200 MHz ²)	
Errore di fase		< 3° a 1 MHz	
କ୍		In modalità XY in ogni istante t: il più piccolo incremento di tempo tra successivi è dato dalla frequenza di a dell'oscilloscopio. La rappresentazione in modalità XY calibro della base di tempo seleziona	due punti XY acquisizione reale dipende quindi dal ato.
Misure con cursore		Misure Cursori collegati Misure Curesori liberi	

Specifiche tecniche della modalità "Oscilloscopio"

Circuito di trigger

Caratteristiche	Specifiche	Osservazioni
Sorgenti di trigger MTX1052B/C MTX1054B/C	CH1, CH2, EXT, rete CH1, CH2, CH3, CH4, rete	
Modalità di trigger	Automatica Attivata Monocolpo	
Accoppiamento di trigger senza limitazione di banda	AC: BP 10 Hz - 150 M DC: BP 0 - 150 MHz (1Hz (200 MHz ³) 200 MHz ³)
	HF reject: BP 0 - 10 kHz LF reject: BP 10 kHz - 150	MHz (200 MHz ³)
Pendenza di trigger	Fronte discendente o Fronte ascendente	
Sensibilità di trigger Sorgenti Accoppiamento di ingresso: DC Accoppiamento canale trigger: DC	0,6 div. da 0 a 10 MHz 1,5 div da 10MHz a 150MHz (< 3 div. da 150 a 200 MHz ³) (se "reiezione rumore" \rightarrow inat (1,5 div. a 1 kHz se "reiezione rumore attivo") 50 m)/off a 1 kHz	Ampiezza del segnale osservato a schermo) ttivo) e di
Livello di trigger		
Campo di variazione	± 8 div.	
Tipo di trigger	su fronte su larghezza di impulso	< t ≈ t > t da 20 ns a 10.5 s
MTX 1052B/C →	Attivazione dopo tempo di 40 • sorgente di "Qualificare": • sorgente di trigger:	ns - 10.5 s CH1 CH2 EXT CH1 CH2
MTX1054B/C →	sorgente di "Qualificare":sorgente di trigger:	CH1 CH2 CH3 CH4 CH1 CH2 CH3 CH4
MTX 1052B/C →	Attivazione dopo conteggio da • sorgente di "Qualificare": • sorgente di conteggio:	a 2 a 16.384 eventi CH1 CH2 EXT CH1 CH2 EXT
MTX1054B/C →	sorgente di "Qualificare":sorgente di trigger:	CH1 CH2 CH3 CH4 CH1 CH2 CH3 CH4
MTX 1052B, MTX1054B/C →	<u>TV</u> • Selezione della polarità: + e - • Selezione del n. linea: 525 linee (NTSC), 625 linee (PAL/SECAM) • Sensibilità trigger TV: > 1 div.	
Pre-trigger	Regolabile da 0 a 100%	
HOLDOFF	Regolabile da 40 ns a 10,5 se	ec.

³ MTX 105xC

Specifiche tecniche della modalità "Oscilloscopio" (seguito)

Catena di acquisizione

Caratteristiche	Sp	ecifiche	Osservazioni
Risoluzione dell'ADC	9 bit (22 LSB/d	liv.)	1 convertitore per canale
Frequenza di campionamento massima	100 MS/s		
Modalità di campionamento Tempo reale MTX1054B MTX1052B MTX1054B/C MTX1052B/C	200 MS/s max. 200 MS/s max. 100 MS/s max. 100 MS/s max.	. su 2 canali . su 1 canali . su 4 canali . su 2 canali	Segnali unici non ripetitivi ± 200 ppm
Tempo equivalente ETS	100 GS/s max		Segnali ripetitivi Precisione
Cattura transitori Larghezza minima dei Glitch rilevabili (acquisizione min/max)	≥ 10 ns		Qualunque sia la base di tempo utilizzata, sono visualizzati gli eventi di breve durata (Glitch, \ge 10 ns).
Profondità memoria acquisizione	50 kB fissa		fissa
Funzione PRETRIG	da 0 kB a 50 kB		
Memorie di salvataggio dei canali	Le tracce vengono salvate nel disco rigido del PC. Il numero massimo di file che si possono salvare dipende quindi dalla configurazione del PC utilizzato.		
Memorie di salvataggio	Capacità della memoria di immagazzinamento = disco rigido del PC. Tipi di file: - traccia - testo - config. - funzione - stampa - immagine - ecc.		I file sono nominati con 15 caratteri + estensione
Formati di salvataggio (capacità dei file)	Traccia	(.TRC) (≈ 200 kB) (.TXT) (≈ 500 kB)	Salvataggio della curva e dei parametri di acquisizione
	Configurazione	(.CFG) (≈ 15 kB)	Salvataggio della configurazione completa dell'apparecchio
	File	(.FCT) (< 1 kB)	Salvataggio di una funzione

Specifiche tecniche della modalità "Oscilloscopio" (seguito)

Visualizzazione

Caratteristiche	Specifiche	Osservazioni
Schermo di visualizzazione	Schermo del PC	
Risoluzione	Nella finestra "Traccia oscilloscopio" sono rappresentati 500 campioni acquisiti con un ADC bit. Il numero di ascisse e di ordinate è calcolato in base alla dimensione della finestra di visualizzazione "Traccia oscilloscopio". Si utilizz ove necessario, un'interpolazione lineare.	2 9 a,
Finestra visualizzata modalità		
Normale	Memoria completa rappresentata a schermo su 500 ascisse	50 kB
Zoom orizzontale	Da 1 a 100 fino a 500 pts tra i 50 kpts della memoria comple	eta caso dello ZOOM max. x 100
Modalità di visualizzazione	Punti acquisiti, punti interpolati, media	
Vettore	I punti acquisiti sono collegati da un segmento	
Inviluppo	Sono visualizzati il minimo e il massimo su ogni posizione orizzontale dello schermo.	
Media	Fattori: nessuno, 2, 4,16, 64	
Reticolo	Completa Assi Bordi	
Indicazioni a schermo Trigger	 ger II punto di trigger è rappresentato sulla traccia nel colore del canale TAC in modo da indicare contemporaneamente: II "livello" nel campo +/-10 divisioni verticali (con indicatore di superamento) La "posizione orizzontale" del punto di trigger nel campo da 0 a 10 divisioni. II filtro di trigger (Canale CH1: T – TAC – TLF – THF). 	
Tracce	Identificatori di tracce Posizione, Sensibilità Riferimento massa Indicatori di superamento alto e basso dei riferin	nenti delle tracce
Varie		
Segnale di calibratura	FormarettarAmpiezza0 - 2,Frequenza1 kHz	ngolare 5 V ± 2% z ± 1%
Autoset Tempo di ricerca Campo di frequenza	a < 5 s a da 30 Hz a 150 MHz	

Specifiche tecniche della modalità "Analisi delle armoniche"

Visualizzazione della fondamentale e delle "armoniche"	Si visualizza contemporaneamente la fondamentale e le prime 31 armoniche del segnale presente nei canali.
Selezione del riferimento per le misure	Si può selezionare la fondamentale o un'armonica tra le 31
Frequenza del segnale analizzato	da 40 Hz a 1 kHz
Precisione delle misure	
Livello della fondamentale	± 2% + 10 UR
Livello delle armoniche	± 3% + 10 UR
Distorsione armonica (THD)	± 4%

Specifiche tecniche della modalità "Registratore"

Durata di registrazione	da 2 secondi a 31 giorni
Frequenza di campionamento	da 40 µs a 53,57 s (modalità "Cattura 1 difetto")
Cattura 1 difetto Cattura 100 difetti Cattura in file	100 difetti in memoria di lavoro Capacità di registrazione = capacità del PC
Trigger	su soglia alta e bassa } su soglia alta o bassa }
Visualizzazione	Ricerca di minimo e di massimo Ricerca di difetti
Precisione verticale, orizzontale	Specifiche identiche a quelle della modalità "Oscilloscopio"

Specifiche tecniche (seguito)

Interfacce di comunicazione

Connettore USB tipo B	permette di co <u>Posizione</u> <u>Interfaccia</u> <u>Driver</u>	llegare lo scope al PC mediante un cavo USB. nel lato posteriore dell'oscilloscopio USB 1.1 Il driver dell'interfaccia USB è disponibile sul CD-ROM fornito con lo strumento.
Interfaccia ETHERNET	Posizione Tipo Connettore Standard	nel lato posteriore dell'apparecchio 10BASE-T (Twisted Pair) RJ 45 8 punti IEEE 802.3
Ethernet WiFi		
	Categoria	IEEE 802.11b/g
	<u>Gamma di</u> frequenza	2,400 - 2,484 GHz
	<u>Potenza</u> d'uscita	14 + 2 / -1,5 dBm
	<u>Velocità dei</u> <u>dati</u>	11 Mbps
	Modulazione	DSSS, DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16QAM, 64QAM
	<u>Sicurezza</u>	WEP 64/128, WPA, WPA2/802.11i
	<u>Livello di</u> <u>ricezione max.</u>	-10 dBm (con PER < 8 %)
	<u>Sensibilità del</u> ricevitore	- 88 dBm

Programmazione a distanza dell'oscilloscopio da PC

L'oscilloscopio può essere programmato a distanza da PC con comandi semplici standardizzati, utilizzando:

- l'interfaccia USB
- l'interfaccia ETHERNET (porta 23)
- l'interfaccia WiFi

Le istruzioni di programmazione rispettano la norma IEEE 488.2, protocollo SCPI.

Fare riferimento alle istruzioni di programmazione a distanza per l'elenco completo dei comandi e per le indicazioni di sintassi.

Caratteristiche generali

Ambiente	 Temperatura di riferimen 	to da 18°C a 28°C		
	 Temperatura di esercizio 	da 0°C a 40°C		
	 Temperatura di stoccago 	jio da −20°C a +60°C		
	• Utilizzo	interno		
	Altitudine	< 2.000 m		
	 Umidità relativa 	< 80% fino a 31°C		
Alimentazione	Tensione di rete	Campo nominale di utilizzo 100 a 240 VAC		
rete	 Frequenza 	da 47 a 63 Hz		
	Consumi	< 16 W a 230 VAC - 50 Hz		
	Fusibile	2,5 A / 250 V / temporizzato		
	Cavo di alimentazione	rimovibile		
Sicurezza	Secondo CEI 61010-1 :			
	 Isolamento 	classe 1		
	Grado di inquinamento	2		
	Categoria di sovratensione dell'alimentazione: CAT II 240 V			
	Categoria di sovratensione degli ingressi "misura": CAT II 300 V			
CE				
	Questo apparecchio è stato progettato conformemente alle norme CEM in vigore e la sua compatibilità è stata testata in ottemperanza alla norma NF EN 61326-1 + A1:			
	Immunità Grandezza di influenza: 5 mV in presenza di un campo elettromagnetico di 3 V/m Grandezza di influenza: 10 mV in presenza di un campo elettromagnetico di 10V/m			

Caratteristiche meccaniche

Scatola	Dimensioni	270 x 213 x 63 (in mm)	
	 Massa 	1,8 kg	
		ABS VO (autoestinguente)	
	• Tenuta stagna	IP 30	
Packing	Dimensioni	300 (I) x 330 (L) x 230 (P) in mm	

Fornitura

Accessori

spediti •

- Istruzioni d'uso su CD-ROM
 - Istruzioni di programmazione su CD-ROM
 - Software <u>SCOPEin@BOX</u>
 - Istruzioni di prima installazione del software
 - Cavo di alimentazione rete
 - Sonde di tensione 1/1, 1/10, 200 MHz, 300 V (x 2)
 - Cavo rete Ethernet non incrociato destro
 - Cavo rete Ethernet incrociato
 - Cavo USB A/B 1,80 m

optional	•	T di derivazione 1 x BNC maschio - 2 x BNC femmina (lotto 3 p.)	HA2004-Z
	•	Prolunga BNC femmina - BNC femmina (lotto 5 p.)	HA2005
	٠	Prolunga BNC maschio - BNC femmina (lotto 3 p.)	HX0107
	•	Adattatore di sicurezza BNC maschio / attacco 4 mm, CAT III, 500 V (lotto 5 p.)	HA2002
	•	Cavo RJ45/RJ45 destro 2 m	541116
	•	Cavo RJ45/RJ45 croce 2 m	541117
	٠	Cavo USB.A/B/1,80 m	541318
	•	Cavo SECT/EURO.1,5 m arcata	AG0416
	•	Sonde di tensione 1/1, 1/10, 200 MHz, 300 V	HX0220
	٠	Sonda di tensione 1/10 fissa, 250 MHz, CAT II / 1000 V	HX0004
	•	Sonda di tensione 1/10 fissa, 450 MHz, CAT II / 1000 V	HX0005
	•	Sonda di tensione 1/100 fissa, 300 MHz, 5 kV Peak	HX0006
	•	Sonda differenziale 1 canale 30 MHz	MX9030-Z
	٠	Sonda differenziale 2 canali 50 MHz ingressi BNC	MTX1032-C
	•	Cavo BNC maschio/BNC maschio CAT III, 500 V, 1,5 m (x 2)	HX0106
	٠	WiFi accesso	HX0090
	٠	Logic Analyzer 16 canali	LX 1600-PC
	•	Fusibile 2,5 A, 250 V, temporizzato, 5 x 20 mm	AT0090