



### Produits concernés :

**DOX2070B : OSC.NUM.2X70MHZ C USB RJ**

**DOX2100B : OSC.NUM.2X100MHZ C USB RJ**

### Remarques

Avant de réaliser la mise à jour, il faut s'assurer que le nom fichier ADS est inférieur à 9 lettres, sinon le renommer.

### Procédure de mise à jour

1. Décompressez le fichier .RAR et copiez le fichier .ADS à la racine d'une clé USB.
2. Insérez le lecteur flash dans l'interface USB sur le panneau avant de l'oscilloscope.
3. Appuyez sur le bouton "Utility" sur le panneau avant pour entrer dans le menu de fonction UTILITY.
4. Appuyez sur la touche logicielle "Page suivante" (Next Page) pour passer à la troisième page du menu de fonction UTILITY.
5. Appuyez sur la touche logicielle "Update Firmware" pour accéder à la fonction UPDATE.
6. Suivez les instructions au bas de l'écran et "Appuyez sur 'Single' pour mettre à jour (Appuyez sur 'Run/Stop' pour annuler).
7. Appuyez sur le bouton "Single" et une fenêtre s'ouvrira pour vous montrer les fichiers sur la clé USB.
8. Tournez le "bouton universel" (Universal Knob) pour sélectionner le fichier ADS à mettre à jour.
9. Lorsque le fichier ADS à mettre à jour est en surbrillance, appuyez sur la touche logicielle " Load " (Charger).
10. Une fenêtre s'ouvre, montrant la mise à jour du système et la barre de progression. Lorsque la mise à jour est terminée, le SPO redémarre.
11. Appuyez sur le bouton "Utility" sur le panneau avant pour entrer dans le menu de fonction UTILITY.
12. Appuyez sur la touche de fonction "Page suivante" (Next Page) pour passer à la deuxième page du menu de fonction UTILITY.
13. Appuyez sur la touche logicielle "Do Self Cal" pour effectuer l'auto-calibrage.
14. Suivez les instructions jusqu'à "Appuyez sur la touche 'Single' pour commencer".
15. Une fenêtre s'ouvre pour indiquer que l'auto-calibrage est en cours. Lorsque le processus est terminé Appuyez sur la touche 'Single' pour Sortir.
16. Pour vérifier la version du logiciel, appuyez sur le bouton "Utility" et allez à la première page du menu de fonction UTILITY.
17. Appuyez sur la touche logicielle "Etat du système" (System status) et confirmez que le numéro de version indiqué sous "Version du logiciel" (Software version) correspond à votre mise à jour.